ZEBRA MARŠRUTIZATORIAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Mielasis kliente,

dėkojame, kad pasirinkote spartų ir kokybišką internetą **ZEBRA** ir (arba) televiziją **Interaktyvioji GALA**. Linkime jums malonių įspūdžių ir produktyvaus darbo!

Ši instrukcija padės jums savarankiškai įdiegti šviesolaidinio interneto **ZEBRA** paslaugą. Čia pateiktos informacijos visiškai pakanka, kad gautą įrangą galėtumėte prijungti prie interneto ir įsidiegtumėte reikiamą programinę įrangą savo asmeniniame kompiuteryje (toliau AK). Ši įrangos pakuotė tiks diegiant ir televizijos **Interaktyvioji GALA** paslaugą, tad, jei įsigijote ir (arba) televizijos paslaugą, jos įdiegimo aprašymą rasite TV pakuotės diegimo instrukcijoje.

TERMINAI IR SANTRUMPOS

ADSL	angl. Asymmetric DSL – asimetrinė DSL technologija
AES	angl. <i>the Advanced Encryption Protocol</i> – WiFi ryšiu perduodamų duomenų šifravimo protokolas
AK	asmeninis kompiuteris (angl. PC – personal computer)
DSL	angl. Digital Subscriber Line – technologija, skirta perduoti duomenis telefono linijomis
FTTx	angl. Fiber to the x – technologija, skirta duomenis perduoti šviesolaidiniu kabeliu
GALA	bendras TEO LT skaitmeninės TV produkto pavadinimas. TEO LT teikiama IPTV paslauga vadinama "Interaktyviąja GALA"
IP	angl. Internet protocol – interneto protokolas
IPTV	interaktyvioji televizija
LAN	angl. Local Area Network – (vietinis) kompiuterių tinklas
OS	angl. OperatingSystem – operacinė sistema (įdiegta AK)
RAM	angl. Random Access Memory – laisvosios prieigos atmintis
SSID	angl. Service SetIdentifier – belaidžio tinklo vardas
STB	angl. Set-topbox – TV priedėlis (šiame dokumente IPTV priedėlis)
TCP	angl. Transmission Control Protocol – duomenų perdavimo kontrolės protokolas
TV	angl. <i>television</i> – televizija
UTP	angl. Unshielded Twisted Pair – neekranuota vyta pora, varinis tinklo kabelis
WAN	angl. <i>Wide Area Network</i> – globalios prieigos tinklas (šiuo atveju TEO interneto tinklas)
WEP	angl. Wired Equivalent Privacy – WiFi ryšio saugumo protokolas
WiFi	angl. Wirelessfidelity – belaidžio ryšio technologija
WLAN	angl. Wireless LAN – belaidis kompiuterių tinklas
WPA	angl. WiFi protected Access – apsaugota WiFi prieiga (WiFi ryšio saugumo protokolas)
ZEBRA	TEO LT teikiamos interneto paslaugos pavadinimas

Rekomenduojame naudotis šiais nurodymais, kad elektroninių įtaisų išpakavimas, prijungimas ir naudojimas būtų saugus:

- Norėdami išvengti elektros smūgio, neįrenkite ir nenaudokite šios įrangos drėgnose vietose, pvz., vonioje prie prausyklės ar virtuvėje prie kriauklės, šalia skalbyklės, drėgname pusrūsyje ar šalia baseino.
- Elektros maitinimo blokelį junkite taip, kad laidas nebūtų įtemptas. Įranga neturi kyboti ant elektros maitinimo laido. Nelankstykite ar kaip kitaip nepažeiskite elektros laido.
- Naudokite tik šiai įrangai pritaikytą el. maitinimo adapterį. Jį rasite įrangos dėžutėje (kintamoji tinklo įtampa 100240 V, nuolatinė įrangos įtampa 12 V, el. srovė 2A).
- Neuždenkite įrangos, kad ji galėtų laisvai vėdintis ir neperkaistų.
- Žaibuojant patartina paslaugomis nesinaudoti, o visus el. prietaisus išjungti iš el. tinklo, kad žmonės nenukentėtų nuo elektros smūgio arba/ir gaisro.

Tausokite aplinką



Šis simbolis rodo, kad įrangai pasenus, sugedus ar dėl kitų priežasčių tapus nereikalingai, jos negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis, o būtina atiduoti į elektroninių įtaisų surinkimo centrą perdirbti.

Įrangos pakuotės (kartoninės dėžutės), įpakavimo plastikinių maišelių ir kitų komplekto detalių nemeskite į buitinių atliekų konteinerį, bet pasirūpinkite rūšiavimu pagal jų tipą. Niekada nemeskite elektroninių įtaisų į buitinių atliekų konteinerį, nes gali tekti sumokėti administracinę baudą pagal šalyje galiojančius įstatymus. Būkite atsakingi ir vietinės savivaldos atstovų pasiteiraukite apie galiojančią šių atliekų naikinimo tvarką.

TURINYS

1.	Pakuotės turinys	5
2.	Maršrutizatorius	5
3.	Techniniai reikalavimai	6
4.	Įrangos prievadai ir indikatoriai	7
4.1.	Maršrutizatoriaus prievadai	7
4.2.	Maršrutizatoriaus lemputės	8
5.	Įrangos diegimas	9
5.1.	Keletas patarimų prieš jungiant įrangą prie AK	9
5.2.	Interneto ZEBRA prijungimas, jei klientas turi FTTx prieigą	9
6.	Kompiuterio TCP/IP nustatymai	. 11
6.1.	Kompiuterio TCP/IP nustatymai Windows 2000/XP/Vista/7 vartotojams	11
6.2.	Kompiuterio TCP/IP nustatymai Windows 95/98/ME vartotojams	. 13
7.	Belaidžio ryšio (WLAN) konfigūravimas	. 15
7.1.	Belaidžio ryšio parametrų keitimas	. 17
7.2.	Gamyklinių parametrų atkūrimas	. 20
8.	Interneto ZEBRA prijungimas turint plačiajuostę (DSL) prieigą	. 21
8.1.	Dažnių skirstytuvo prievadai	.21
9.	Priedas. Klausimai ir atsakymai	.23

1. PAKUOTĖS TURINYS

Pakuotėje yra:

- maršrutizatorius (su užklijuotu belaidžio ryšio prisijungimo duomenų lipduku);
- el. maitinimo adapteris;
- 1 telefono laidas (pilkas);
- 1 tinklo (eterneto) 5 kategorijos UTP laidas (geltonas);
- saugaus naudojimosi instrukcija lietuvių kalba;
- "Greito įdiegimo gidas" lietuvių kalba.



2. MARŠRUTIZATORIUS

Interneto ZEBRA maršrutizatorius (toliau – maršrutizatorius) – tai įrenginys, skirtas teikti interneto ir IPTV paslaugas per šviesolaidinę (FTTx) bei plačiajuostę (ADSL) prieigą.



Norint, kad naudojantis įranga interneto prieigos paslauga veiktų kokybiškai, jūsų AK turi atitikti šiuos reikalavimus:

- rekomenduojame naudoti ne mažesnio kaip 1 GHz taktinio dažnio procesorius;
- rekomenduojame naudoti ne mažiau kaip 512 MB darbinės atminties (RAM);
- būtina 10/100/1000 Base-T tinklo (eterneto) plokštė;
- norėdami naudotis sparčiu belaidžiu ryšiu turite pasirūpinti moderniu WLAN 802.11n standartą palaikančiu adapteriu;
- maksimali duomenų perdavimo sparta prijungus kompiuterį laidu per eterneto prievadą – iki 1 Gbps, per WLAN 802.11n standarto belaidžio ryšio prievadą – iki 50 Mbps;

Pastaba. Naujesni nešiojamieji kompiuteriai dažniausiai turi integruotą modernų 11b/g/n belaidžio ryšio adapterį. Jeigu maksimali sparta per belaidį ryšį neviršija 20 Mbps, greičiausiai taip yra dėl jūsų AK naudojamo senesnio tipo WLAN 802.11g belaidžio ryšio adapterio.

paslaugos veiks nepriklausomai nuo jūsų naudojamos operacinės sistemos (toliau OS).

Kiti reikalavimai:

- maršrutizatoriui turi būti užtikrintas nuolatinis ~ 220 V elektros maitinimas;
- DSL prieigą turintiems klientams: abonentinė telefono linija turi baigtis dėžute su *RJ11* jungtimi, telefono dėžutė turi būti be papildomai įmontuotų filtrų (kondensatorių).

4. JRANGOS PRIEVADAI IR INDIKATORIAI

4.1 Maršrutizatoriaus prievadai



4. JRANGOS PRIEVADAI IR INDIKATORIAI



4.2 Maršrutizatoriaus lemputės

Maršrutizatoriaus lempučių reikšmės

Lemputė	Spalva	Būklė	Reikšmė
Power	Žalia	Dega nuolat	Maršrutizatorius prijungtas prie el. maitinimo tinklo, veikia normaliai
	Nedega		Maršrutizatorius neprijungtas prie el. maitinimo tinklo
	Dega raudona		Maršrutizatorius prijungtas prie el. maitinimo tinklo, ruošiasi darbui (bootphase)
		Dega nuolat	Sudarytas ryšys su tarnybine stotimi
	Žalia	Mirksi lėtai	Maršrutizatorius jungiasi su ADSL tarnybine stotimi
DSL		Mirksi greitai	Maršrutizatorius yra paskutinėje prisijungimo prie tarnybinės stoties stadijoje
	Nedega		Nėra ADSL ryšio
	Žalia	Dega nuolat	Ryšys su internetu yra, bet duomenimis nesikeičiama
Internet	Zalla	Mirksi	Keičiamasi duomenimis su internetu
memer	Nedega		Néra ADSL ryšio
	Dega raudona		Nepavyko suderinti interneto paslaugos nustatymų
	Žalia	Dega nuolat	Belaidžio ryšio prievadas aktyvus, duomenimis nesikeičiama
WiFi		Mirksi	Belaidžio ryšio prievadas aktyvus, perduodami duomenys
	Nedega		Belaidžio ryšio prievadas išjungtas
	Žalia	Dega nuolat	VoIP paskyra aktyvi (ijungta) ir linija prisiregistravusi
	Zalla	Mirksi	Vyksta VoIP duomenų perdavimas (skambutis) arba linijos registracija
VUIF	Nedega		VoIP paskyra neaktyvi (išjungta)
	Dega raudo	na	VoIP paskyra aktyvi (ijungta) ir linija neprisiregistravusi
	Žalia		Maršrutizatorius gavęs valdymo IP
Mana-	Nedega		Maršrutizatoriaus valdymo IP nesukonfigūruotas arba išjungtas
gomont	Dega raudona		Maršrutizatorius negavęs valdymo IP
	×	Dega nuolat	Ryšys su išoriniu USB įrenginiu veikia
USB	Zalla	Mirksi	Keičiamasi duomenimis su išoriniu USB įrenginiu
	Nedega		Išorinis USB įrenginys neprijungtas arba išjungtas

Maršrutizatorius pateikiamas visiškai parengtas darbui. Jums tereikia teisingai prijungti laidus.

- 5.1. Keletas patarimų prieš jungiant įrangą prie AK:
- maršrutizatorių laikykite tokioje vietoje, kad dirbant su AK būtų galima stebėti jo lempučių būklę;
- stenkitės, kad maršrutizatorius būtų padėtas atviroje erdvėje maršrutizatorius, kaip ir kiekvienas elektros įrenginys, kaista ir jam reikia ventiliacijos;
- reikia turėti omenyje, kad kiekviena fizinė kliūtis (sienos, baldai) slopina maršrutizatoriaus WiFi sąsajos signalą;
- pakuotėje esantys laidai gali būti trumpesni nei atstumas tarp telefono dėžutės, maršrutizatoriaus, AK ir STB jūsų namuose (įstaigoje), todėl gali tekti įsigyti ilgesnius laidus.
- 5.2. Interneto ZEBRA prijungimas, jei klientas turi šviesolaidinę (FTTx) prieigą.

Jeigu interneto paslauga jums teikiama per šviesolaidinę (FTTx) prieigą, laidus sujunkite tokia tvarka:

- jūsų turimu eterneto laidu sujunkite maršrutizatoriaus prievadą WAN su jūsų patalpose esančiu TEO šviesolaidinio tinklo adapteriu;
- pakuotėje esančiu eterneto laidu prijunkite jūsų AK prie maršrutizatoriaus prievado Eth1 arba Eth2;
- pakuotėje esantį maitinimo blokelį jjunkite į maršrutizatoriaus el. lizdą Power,
- mygtuku On/Off jjunkite įrenginį (mygtukas įrenginio šone).

5. **JRANGOS DIEGIMAS**



Svarbu!

Prievadai Eth1, Eth2 skirti AK.

Prievadai Eth3, Eth4 skirti prijungti televizijos "Interaktyvioji GALA" priedėlį.

Prijungus visą įrangą pagal instrukciją ir įjungus maršrutizatoriaus elektros maitinimą, interneto paslauga veikia, kai maršrutizatoriaus interneto lemputė (gaublys) dega žaliai. Jeigu ši paslauga neveikia, reikia patikrinti kompiuterio TCP/IP nustatymus (plačiau apie TCP/IP nustatymus skaitykite 6-ame šios instrukcijos punkte).

6. KOMPIUTERIO TCP/IP NUSTATYMAI

6.1. Kompiuterio TCP/IP nustatymai Windows 2000/XP/Vista/7 vartotojams

6.1.1. patikrinkite AK TCP/IP nustatymus:

atidarykite tinklo nustatymų langą paspaudę *Start>Run*, įveskite *ncpa.cpl* ir spauskite mygtuką *OK;*

6.1.2. atsidariusiame lange pažymėkite piktogramą *Loca Lare Connection*, priklausančią tinklo plokštei, per kurią jungsitės prie interneto, t. y. atkreipkite dėmesį, kad tai nebūtų, pavyzdžiui, komutuojamo ryšio *(Dial-up)* modemui priklausanti piktograma.



Dešiniuoju pelės mygtuku atidarę meniu, pasirinkite *Properties*. Atsidariusiame lange pažymėkite *Internet Protocol* (TCP/IP) (*Windows* 7 renkatės 4 versiją) ir spauskite mygtuką *Properties;*

6. KOMPIUTERIO TCP/IP NUSTATYMAI

6.1.3. atsidariusiame lange pasirinkite TCP/IP nustatymus: *ObtainanIP address automatically* ir *Obtain DNS server address automatically* (jeigu nustatymai jau yra tokie, nieko keisti nereikia);

eral Advanced	General Alternate Configuration
nnect using: Broadcom NetXtreme Gigabit Etherne Configure	You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
is connection uses the following items:	Obtain an IP address automatically
General Contraction (IEEE 802.1x) v2.3.1.9 General Contraction (IEEE 802.1x) v3.2.0.3	Use the following IP address:
Ternet Protocol (TCP/IP)	Subnet mask:
Install Uninstall Properties	Default gateway:
Description	 Obtain DNS server address automatically
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default	Use the following DNS server addresses:
across diverse interconnected networks.	Preferred DNS server:
Show icon in notification area when connected Notify me when this connection has limited or no connectivity	Alternate DNS server:

Windows XP

Windows Vista, Windows 7

Local Area Connection Properties	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
Networking	General Alternate Configuration
Connect using:	You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Configure This connection uses the following items:	Dotain an IP address automatically
Client for Microsoft Networks	Use the following IP address:
VitualBox Bridged Networking Driver	Subnet mask:
He and Printer Sharing for Microsoft Networks Anter Protocol Version 6 (TCP/IPv6)	Default gateway:
	Obtain DNS server address automatically
E - Enk-Layer Topology Discovery Responder	Use the following DNS server addresses:
Install Uninstall Properties	Preferred DNS server:
Description	Alternate DNS server:
	Vajidate settings upon exit Advanced
OK Cancel	OK Cancel

6.1.4. paspauskite mygtuką *OK* ir uždarykite atvertus langus. Jeigu pasirodys pranešimas, raginantis iš naujo paleisti AK, padarykite tai.

6.2. Kompiuterio TCP/IP nustatymai Windows 95/98/ME vartotojams:

6.2.1. patikrinkite savo AK TCP/IP nustatymus. Darbalaukyje (*Desktop*) pele pažymėkite piktogramą *Network Neighborhood* (*Windows ME – My Network Places*) ir, dešiniu pelės mygtuku atvėrę meniu langelį, pasirinkite punktą *Properties.* Jeigu jūsų AK darbalaukyje nėra šios piktogramos, spustelėkite mygtuką *Start* ir atsidariusiame meniu spauskite nuorodas *Settings>Control Panel.* Atsidariusiame lange dukart spustelėkite piktogramą *Network;*

6.2.2. atsidariusiame lange atverkite *Configuration* skirtuką ir pažymėkite TCP/IP tinklo (eterneto) plokštę, per kurią jungsitės prie interneto, t. y. rinkitės TCP/IP eilutę, kurioje yra žodžiai *Ethernet adapter* ar *Ethernet NIC;* nesirinkite *TCP/IP ->,,Dial-up"Adapter*ar kt. Jeigu yra eilutė, kurioje parašyta tiktai TCP/IP, pasirinkite ją.

etwork	?)
Configuration Identification Access Control	
The following network components are installed:	_
Client for Microsoft Networks	▲
📇 Microsoft Family Logon	
Scom Fast EtherLink XL 10/100Mb TX Ethernet NIC (3C9	
Dial-Up Adapter Top //D A 20	-
TLP/IP -> 3Lom Fast EtherLink XL TU/TUUMB TX Etherne	-
	1
Add Hemove Properties	
Primary Network Logon:	
Microsoft Family Logon	-
	_
<u>File and Print Sharing</u>	
Description	
Description	
	_
04 0	

Paspauskite mygtuką Properties;

6. KOMPIUTERIO TCP/IP NUSTATYMAI

6.2.3. atsidariusiame lange, atvėrę *IP Address* skirtuką, pasirinkite nustatymą *Obtainan IP address automatically;* atvėrę *DNS Configuration* skirtuką, pasirinkite nustatymą *Disable DNS* (jeigu nustatymai jau yra tokie, nieko keisti nereikia);

TCP/IP Properties	TCP/IP Properties	? ×
Bindings Advanced NetBIOS	Bindings Advanced	NetBIOS
An IP address can be automatically assigned to this computer. If your network does not automatically assign Paddresse, ask your network administrator for an address, and then type it in the space below.	© Disable DNS C Enable DNS Host Dgmei	
C [Ditain an IP address automatically Specity an IP address: IP Address:	DNS Server Search Orden	<u>A</u> dd <u>R</u> emove
Subnet Mask:	Domein Suffix Search Order	Add Remove
OK Cancel		OK Cancel

6.2.4. paspauskite mygtuką *OK* ir uždarykite atvertus langus. Jeigu pasirodys pranešimas, raginantis iš naujo paleisti AK, padarykite tai.

Įrenginys pateikiamas klientams su visiškai sukonfigūruotu ir saugiai užšifruotu belaidžio ryšio prievadu. Belaidžio ryšio kanalas apsaugotas WPA-WPA2 slaptažodžiu, kurį sužinosite perskaitę lipduką ant įrenginio dugno:



- Slaptažodis yra unikalus kiekvienam įrenginiui ir patikimai apsaugo jūsų interneto ryšį nuo prisijungimo be jūsų žinios. Jei vis dėlto norite pakeisti slaptažodį, skaitykite punktą "Belaidžio ryšio parametrų keitimas".
- Patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje įdiegtas belaidžio ryšio adapteris (dauguma nešiojamųjų kompiuterių belaidžio ryšio adapterius turi). Jei tokio adapterio jūsų kompiuteryje nėra, prieš naudodamiesi belaidžiu ryšiu turėsite jį įsigyti ir įsidiegti. Nurodymų, kaip įdiegti ir konfigūruoti belaidžio ryšio adapterį, ieškokite įsigyto adapterio instrukcijoje. Norėdami pasiekti per belaidę prieigą didesnę nei 12 Mbps spartą (jei leidžia jūsų pasirinktas interneto planas) turite naudoti modernų WLAN 802.11n 2.4 GHz standarto Wi Fi adapterį.
- Atidarykite tinklo nustatymų langą paspaudę Start>Run, įveskite ncpa.cpl ir spauskite mygtuką OK. Pasirinkite belaidžio interneto pakuotės tinklą ir spauskite mygtuką Connect.

Windows XP Windows Vista, Windows 7 - 0 - X • 4 Search Network C... P 💭 😔 📲 🕨 Control Panel 🕨 All Control Panel Items 🕨 Network Connections 🕨 0.11 ech 🜔 Folders 💷 - 🔞 (Bas -Organize -Connect To 87 - 11 🔞 Local Area Connection 2 Enabled, Finewalled Broadcom NetLink (TM) G Local Area Connection Wireless Network Connection Not connected 11a/b/g/n W 😵 Disable in.telecom.lt Intel(R) 82566DM-2 Gigabit Netw.. Connect / Disconn Diagnose Bridge Connection Create Shortcut Persona

Windows XP

Windows Vista, Windows 7

Network Tasks	Choose a wireless network	
🕵 Refresh network list	Click an item in the list below to connect to a wireless network in range or to get more information.	Currently connected to:
Set up a wireless network for a home or small office	(()) TEO.12345678 Scurity-enabled wireless network (NPA) 1111	in.telecom.lt
Related Tasks	This network requires a network key. If you want to connect to this network, dick Connect.	Internet access
v Learn about wreless networking		
Change the order of preferred networks		TEO-12345678
Change advanced settings		
		Connect automatically
	T	Open Network and Sharing Center
	Connect	

 Prisijungimo dialoge įveskite WPA-WPA2 slaptažodį (nurodytą lipduke, priklijuotame ant belaidžio interneto maršrutizatoriaus dugno) ir jį pakartokite.

Windows XP		Windows	Vista, Window	ws 7
Wireless Network Connec	tion	🕎 Connect to a Net	work	x
The network ' TEO - 12345678 ' requires a network key (also called a WEP key or WPA key). A network key helps prevent unknown intruders from connecting to this network.		Type the netwo	ork security key	
Type the key, and then click	Connect.	Security key:	•••••	
Network <u>k</u> ey:	•••••		✓ <u>H</u> ide characters	
Confirm network key:	•••••			
	<u>C</u> onnect Cancel			OK Cancel

• Spauskite mygtuką Connect.

7.1. Belaidžio ryšio parametrų keitimas

Pastaba. Jei pavyko sėkmingai prisijungti per belaidį ryšį ir ryšys veikia korektiškai, rekomenduojame nustatymų nekeisti. Nustatymai turėtų būti keičiami tik esant būtinybei.

Jei vis dėlto norite pakeisti belaidžio ryšio prievado konfigūraciją:

- a) paleiskite interneto naršyklę ir įrašykite adresą http://192.168.1.254
- b) paspauskite klavišą Enter. Atsidarys įėjimo langas:

C () (http://192.168.1.254/ui/login		□ ■ × 1 ☆ 100
ADB Broadband		
	Login	
	User Name:	
	Language: English •	
	Login	
Copyright © 2010, 2011 ADB Broadband S.p.A.		
		₫ 100% -

c) įveskite prisijungimo vardą, slaptažodį ir spauskite mygtuką OK: User name: admin Password: admin

Prisijungus atsidarys pradinis maršrutizatoriaus programos langas;

C () (2 http://192.168.1.254/ui/dboard / -	🗟 C 🗙 🧭 Residential Gateway - ADB 🗙	- • • × ∩ ☆ ⊕
ADB Broadband		Basic Advanced Mode
🍓 Home		admin 👗 Logout
Device Summary 0	Services	2
Firmware Version: PRGEA4202N_TE0_2.0.1.0011 - main Platform Version: 2.1.0.0001 Hardware Version: BCM6362 Uptime: 34m 40s	Settings (+) Storage (+) Home	System (+)
Internet Connection: Up Type: WAN Ethernet, DHCP IP Address: 78.60.163.20 Gateway: 78.60.191.254 Name Server: 212.59.1.121.59.2.2	Network	
DSL Line: Down	Diagnostic (+) Security (+) WiFi	
WiFi: Up ?? Name (SSID): TEO-974920 Security: WPA-WPA2, AES	Copyright (\$ 2010, 2011 ADB Broadband S.p.A.	
LAN IP Address: 192.168.1.254 🧭 DHCP Server: Enabled Min Address: 192.168.1.64 Max Address: 192.168.1.253		
Ethernet Ports: 12345		
Voice Lines:		
		€ , 100% ▼

d) pasirinkite Wi Fi.

ADB Broadband		Basic Advanced Mode Mode
& Home		admin 怎 Logout
Device Summary 3	Services	જે
Firmware Version: PRGEA4202N_TEO_2.0.1.0011 - main Platform Version: 2.1.0.0001 Hardware Version: BCM6362 Uptime: 34m 405	Settings (+) Storage (+)	Home System (+) Printers (+)
Internet Connection: Up Type: WAN Ethernet, DHCP IP Address: 78.60.163.20 Gateway: 78.60.191.254 Name Server: 212.59.1.121.59.2.2	<u>i</u>	Network
DSL Line: Down	Diagnostic (+) Security (+)) WIFI
WiFi: Up 📝 Name (SSID): TEO-974920 Security: WPA-WPA2, AES	Copyright © 2010, 2011 ADB Broadband S.p.A.	
LAN IP Address: 192.168.1.254 DHCP Server: Enabled Min Address: 192.168.1.64 Max Address: 192.168.1.63		
Ethernet Ports: 1 2 3 4 5		
Voice Lines:		

Atsidarys belaidžio ryšio prievado konfigūravimo langas;

ADB Broadband	Basic Mode	Advanced Mode
lome		admin 🗶 Logout
Device Summary Firmware Version: PRGEA4202N_TEO_2.0.1.0011 - main	Wireless Access Point	**************************************
Platform Version: 2.1.0.0001 Hardware Version: BCM6362 Uptime: 1h 16m 45s	Status: Up	
Internet Connection: Up Type: WAN Ethernet, DHCP IP Address: 78.60.163.20	Name (SSID): TEO-974920	
Gateway: 78.60.191.254 Name Server: 212.59.1.1 212.59.2.2	Wi-Fi Security Settings SSID Broadcast:	
WiFi: Up P Name (SSID): TEO-974920 Concilua WIDA AFG	Security Mode: WPA-WPA2	
LAN IP Address: 192.168.1.254 P DHCP Server: Enabled	WPA Passphrase:	
Min Address: 192.168.1.64 Max Address: 192.168.1.253 Ethernet Ports: 1 1 2 3 4	WPS Enabled: 🔿 Yes 💿 No	
Voice Lines:	Advanced Configuration	Apply Close

- e) konfigūravimo lange leidžiama keisti tokius nustatymus:
- pakeisti savo belaidžio tinklo pavadinimą (SSID) Name (SSID);
- paslėpti savo belaidžio tinklo pavadinimą (SSID), kad kiti jo nematytų žymėjimą SSID Broadcast perdėti ant No;
- pasirinkti WEP šifravimo algoritmą (tai būtina, jei jūsų naudojamas belaidžio ryšio adapteris nepalaiko saugaus WPA arba WPA2 šifravimo) – Security Mode. Pastaba. Turėkite omenyje, kad WEP labai nesaugus protokolas, kuris iki galo neapsaugo jūsų belaidžio ryšio kanalo – patyręs įsibrovėlis gali patekti į jūsų namų belaidį tinklą šnipinėjimo tikslais ir nemokamai naudotis jūsų interneto paslauga!
- pasirinkti AES šifravimo algoritmą (*Encryption Mode*), kad belaidžiu ryšiu perduodami duomenys būtų patikimai apsaugoti;
- pakeisti WPA2 slaptažodį WPA Passphrase eilute. Pastaba. WPA2 slaptažodį siūlome pasirinkti ne trumpesnį kaip 10 simbolių, kombinaciją iš didžiųjų/mažųjų raidžių ir skaičių, kuri būtų sunkiai atspėjama kitiems asmenims. Tai jums leis užtikrinti pakankamai saugų tinklą.

Atlikus *Wireless* parametrų pakeitimus, juos būtinai reikia išsaugoti. Spauskite *Apply* mygtuką.

Prisijungimo belaidžiu ryšiu veiksmų seka lieka ta pati, tik reikia įvesti naujai išsaugotą belaidžio ryšio slaptažodį.

7.2. Gamyklinių parametrų atkūrimas

Jeigu atlikus tam tikrus konfigūravimo veiksmus jums nepavyksta prisijungti prie maršrutizatoriaus konfigūravimo sąsajos, atkurkite įrenginio gamyklinius nustatymus paspaudę *Reset* mygtuką.

8.1. Dažnių skirstytuvo prievadai

Dažnių skirstytuvas (*splitter*) – tai filtras, kuris balso dažnio spektrą atskiria nuo duomenų perdavimo dažnių spektro.

Svarbu. Jeigu jums teikiamos ir IP telefonijos paslaugos, visi telefono aparatai, signalizacijos ir kita žemo dažnio įranga turi būti prijungta prie dažnių skirstytuvo TEL lizdo. Galima prijungti ne daugiau kaip du telefono aparatus ar kitus įrenginius.

Dažnių skirstytuvas:

- MODEM maršrutizatoriaus ADSL prievadas
- TEL telefono aparato prievadas
- LINE telefono linijos prievadas



Jeigu interneto paslauga jums teikiama per plačiajuostę (ADSL) prieigą, laidus sujunkite tokia tvarka:

- dažnių skirstytuvo LINE kištuką įjunkite į telefono dėžutės lizdą;
- naudodami pakuotėje esantį telefono laidą, prijunkite dažnių skirstytuvo MODEM lizdą prie maršrutizatoriaus prievado ADSL;
- prie dažnių skirstytuvo lizdo TEL prijunkite telefono aparatą;
- pakuotėje esančiu eterneto laidu prijunkite savo AK prie maršrutizatoriaus prievado Eth1 arba Eth2;
- pakuotėje esantį maitinimo blokelį jjunkite į maršrutizatoriaus el. lizdą Power;
- mygtuku On/Off jjunkite įrenginį (mygtukas įrenginio šone).

INTERNETO ZEBRA PRIJUNGIMAS 8. TURINT PLAČIAJUOSTĘ (DSL) PRIEIGĄ



Svarbu!

Prievadai Eth1, Eth2 skirti AK.

Prievadai Eth3, Eth4 skirti prijungti televizijos "Interaktyvioji GALA" priedėlį.

Prijungus visą įrangą pagal instrukciją ir įjungus maršrutizatoriaus elektros maitinimą, interneto paslauga veikia, kai maršrutizatoriaus interneto lemputė (gaublys) dega žaliai. Jeigu ši paslauga neveikia, reikia patikrinti kompiuterio TCP/IP nustatymus (plačiau apie TCP/IP nustatymus skaitykite 6-ame šios instrukcijos punkte). Ką daryti, jeigu įranga neveikia, nepavyksta prisijungti prie interneto?

- Patikrinkite, ar teisingai sujungėte laidus ir sukonfigūravote kompiuterio TCP/IP nustatymus, dar kartą pakartokite žingsnius nuo 5 punkto.
- Patikrinkite, kokį eterneto prievadą naudojate AK prijungti. Prievadai Eth3 ir Eth4 skirti prijungti televizijos "Interaktyvioji GALA" priedėlį. Prievadai Eth1 ir Eth2 skirti jungti plačiajuosčio interneto ZEBRA (DSL) arba šviesolaidinio interneto ZEBRA (FTTx) paslaugoms.
- DSL prieigą turintiems klientams: patikrinkite, ar jūsų patalpose įrengtoje telefono dėžutėje nėra įmontuotas papildomas filtras (kondensatorius).
- DSL prieigą turintiems klientams: patikrinkite, ar visi telefono aparatai, signalizacijos ir kita žemo dažnio įranga prijungti prie dažnių skirstytuvo TEL lizdo. Atkreipkite dėmesį, kad galima prijungti ne daugiau kaip du telefono aparatus ar kitus įrenginius.
- Jeigu atlikote visus aukščiau paminėtus veiksmus ir vis tiek negalite prisijungti prie interneto, pabandykite iš naujo paleisti kompiuterį.
- Jeigu patikrinote visus punktus ir vis tiek nepavyksta prisijungti prie interneto, kreipkitės mokamais klientų aptarnavimo telefonais: 1817 – privačių klientų, 1816 – verslo klientų.