# Sprinter@ADSL LAN420i

# Модем-маршрутизатор ADSL2/2+

Руководство пользователя

Версия 1.4 Август 2008 года

Уважаемый пользователь!

Благодарим Bac за выбор ACORP Sprinter@ADSL модема.

Мы вкладываем много сил в разработки и контроль качества продукции, и надеемся, что ее использование сделает Вашу работу более эффективной и доставит Вам удовольствие.

Обращаем Ваше внимание, что модем является технически сложным устройством, поэтому перед его использованием внимательно прочитайте данное Руководство пользователя. В случае возникновения вопросов относительно установки и настройки модема, пожалуйста, обращайтесь в Службу технической поддержки ACORP на сайте www.acorp.ru

Продукция сертифицирована



Срок службы изделия – 5 лет.

Компания ACORP Electronics Corporation постоянно работает над улучшением своей продукции и поэтому оставляет за собой право на изменение спецификации изделия без предварительного уведомления. Все упомянутые торговые марки являются собственностью их владельцев.

© ACORP Electronics Corp. 2008 Все права защищены.

# Содержание

<u>Технические характеристики</u>	. 5
Функциональная схема	. 7
Комплект поставки	. 7
Подключение аппаратных средств	. 8
<u>СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ</u>	. 9
<u>Общие установки</u>	10
<u>Настройка модема</u>	14
Setup	14
LAN Setup	14
LAN Configuration	14
Ethernet Switch	16
DNS Configuration	16
WAN Setup	17
New Connection	17
Modem	23
Advanced	24
UPnP (универсальное устройство Plug & Play)	24
Протокол SNTP	25
DDNS	25
IP Account	26
IGMP Snooping	26
Multicast	27
IP QoS (качество услуг Интернет-протокола)	27
LAN Clients	29
LAN Isolation	29
Bridge Filters	30
Static Routing	30
Dynamic Routing	31
Port Forwarding	31
DMZ (демилитаризованная зона)	32
Access Control	33
IP Filters	33
Tools	34
System Commands	34

34
35
36
36
36
37
37
38
38
39
39
39
39
40

# Технические характеристики

Sprinter@ADSL LAN420i ADSL2/2+ маршрутизатор

Интерфейс	RJ-11 (2 провода), RJ-45 (4 порт)				
	ОМТ (цифровая многотональная) — модуляция и				
	демодуляция				
	Детектирование тональных сигналов при работе				
	в режиме с низким потреблением мощности				
	АТМ (асинхронный режим передачи) SAR выполняется				
	в программном драйвере				
	ITU 992.1 (G.dmt) приложение А, В, С				
	ITU 992.2 (G.lite)				
	ITU 992.3 ADSL2 (G.dmt.bis)				
	ITU 992.4 ADSL2 (G.lite.bis)				
	ITU 992.5 ADSL2+				
	💿 ANSI T1.413 Вып. 2				
Риссиссистор	Максимальная скорость нисходящего потока 8 Мбит/с,				
высокоскоростной	24 Мбит/с (ADSL2+)				
адаптивный модем	Максимальная скорость восходящего потока 1 Мбит/с				
	Максимальная скорость нисходящего потока 1,5				
	Мбит/с				
Опте адаптивный модем	Максимальная скорость восходящего потока 512				
	Кбит/с				
Поддержка режима	РРР-протокол в режиме АТМ (RFC 2364)				
WAN(глобальной сети)	РРР-протокол по сети Ethernet (RFC 2516)				
	Мостовая/маршрутизированная сеть Ethernet в режиме				
	ATM (RFC 2684/1483)				
поддержка режима лыс	Классический IP-протокол в режиме АТМ (RFC 1577) и				
	РРР-протокол по сети Ethernet (RFC 2516)				
	По сети Ethernet к самообучающейся прозрачной				
поддержка мостового	мостовой маршрутизации ADSL (IEEE 802.1D)				
Powering	Поддерживает и запоминает до 128 МАС-адресов				

Поддержка режима маршрутизатора	<ul> <li>IP-маршрутизация-RIPv2-протокол (обратно совместим с RIPv1-протоколом)</li> <li>Статическая маршрутизация</li> <li>DHCP-протокол (протокол динамической конфигурации хоста) Сервер и Клиент</li> <li>NAPT (Сетевой адрес и Переадресация портов)</li> <li>NAT (Сетевая трансляция адресов)</li> <li>ICMP-протокол (протокол управляющих сообщений в сети Интернет)</li> <li>Одновременная работа USB и Ethernet</li> <li>IGMP-протокол (протокол управления группами Интернет)</li> </ul>				
Функции сети Ethernet	<ul> <li>Четыре разъема RJ-45 для соединения сетей Ethernet и ЛВС в 10/100 Мбит/с</li> <li>Функция DMZ может быть установлена между ними</li> <li>Соответствует стандартам IEEE 802.3u</li> <li>Поддерживает в соответствии со стандартом IEEE 802.3x управление потоком в дуплексном режиме</li> </ul>				
Сертификация	СЕ (Центральная Европа), LVD				
Операционная система	WIN 98SE; WIN 2000 ; WIN ME ; WIN XP				
Требования к системе	PII-266 + 32M RAM (ОЗУ)				
Питание	<ul> <li>От внешнего источника переменного тока</li> <li>Вход: 90~120 В или 200~240 В , 50/60 Гц</li> <li>Выход: 12В переменного тока/1000 мА</li> </ul>				
Светодиодная индикация	Питание, соединение ADSL, соединение/работа Ethernet				
Размер	б 143 мм × 110 мм × 35 мм				
Обновление программного обеспечения	Обновление через порт Ethernet				

# Функциональная схема



# Комплект поставки



# Подключение аппаратных средств

Sprinter@ADSL LAN420i маршрутизатор



# СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Светодиодные индикаторы зеленого цвета расположены на передней панели прибора. Они означают следующее:

### Sprinter@ADSL LAN420i маршрутизатор

		L	AN			
PWR	1	2	3	4	ADSL	● Link <del>∛</del> Act

Надпись	Состояние	Индикация						
PWR	Горит	Питание включено						
	Не горит	Питание выключено						
LAN 1/ LAN 2/	Мигает при передаче и поступлении							
LAN 3/ LAN 4		информации на соединение с лока ной сетью.						
	Горит	Указывает на то, что связь с ЛВС или сетевой картой активна						
	Не горит	Отсутствует связь с LAN						
ADSL	Мигает	Активирован сеанс WLAN						
	Горит	Связь ADSL установлена						
	Не горит	Отсутствует соединение ADSL						

# Общие установки

 При помощи курсора мышки выберите в следующей последовательности Пуск (Start) \ Настройка (Settings) \ Панель управления (Control Panel) и щелкните по значку Панель управления (Control Panel). Затем двойным щелчком выберите Сетевые подключения (Network Connections).



 В окошке ЛВС (LAN) ог или Высокоскоростной Интернет (High-Speed Internet) щелкните правой кнопкой мышки по значку, соответствующему вашей сетевой интерфейсной карте и выберите Свойства (Properties). (Данный значок может также называться Подключение к локальной сети (Local Area Connection).



Открыв вкладку Общие (General) в меню Подключение по локальной сети — Свойства (Local Area Connection Properties), под фразой «Компоненты, используемые данным подключением» ("This connection uses the following items"), одним щелчком мышки выделите Протокол Интернета (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP). Щелкните по кнопке Свойства (Properties).

📥 Local Area Connection Properties 🛛 🛛	?×
General Authentication Advanced	
Connect using:	
B Accton EN1207D-TX PCI Fast Ethernet Adapter	
Configure	
This connection uses the following items:	
<ul> <li>Client for Microsoft Networks</li> <li>File and Printer Sharing for Microsoft Networks</li> </ul>	
🗹 📮 QoS Packet Scheduler	
Internet Protocol (TCP/IP)	
Install Uninstall Properties	R
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	
Show icon in notification area when connected	
OK Car	ncel

4. Щелкнув мышкой по кружку, выберите Получить IP-адрес автоматически (Obtain an IP Address automatically). Для подтверждения и сохранения сделанных изменений нажмите кнопку OK и закройте Панель управления (Control Panel).

	Internet Protocol (TCP/IP) Properties
	General Alternate Configuration
Выберите	You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Получить IP-адрес	Obtain an IP address automatically
(Obtain an IP	Use the following IP address:
address	IP address:
automatically)	Subnet mask:
	Default gateway:
	Otytain DNS server address automatically
	Use the following DNS server addresses:
	Preferred DNS server:
	Alternate DNS server:
	Advanced
	OK Cancel

5. Запустите на компьютере программу Web-браузер (web browser) и введите URL: http://192.168.1.1

省 >Log In - Microsoft Internet Explorer							
File	Edit	View	Favorites	Tools	He	lp	
6	Back	• 6	- 🗙	2		🔎 Sea	
Addre	ss 🙆	http://	192.168.1.1				

6. В строке Имя пользователя/Пароль (User name/Password) введите Admin/Admin, что предусмотрено по умолчанию.

🗿 >Log In - Microsoft Internet Explorer	
File Edit View Favorites Tools Help	47
🔇 lack - 🕥 - 🖹 🗟 🏠 🔎 Search 📌 Favorites 🤣 🙆 🍃 🍇	
Address 截 http://192.160.1.1/	💙 🛃 Go 🛛 Linis 🎽
	<u>^</u>
Log In Username ( <u>Admin</u> Password *****	LOUIA
(a) Done	🔮 Internet

7. По окончании процедуры регистрации появится Домашняя страница

<del>/</del> СЭЯР	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOO	LS	STATUS	HELP	
Setup The Setup section allows you to create new connections, edit existing connections, and configure other basic settings.	Advance The Adva lets you advanced RIP, Fire UPnP, IG Filters, a	d anced section configure d features lik wall, NAT, iMP, Bridge nd LAN client	Tools The T you ci comm simple	ools section le arry out system aands and per e system test	n form	Status The Sta display statistic for all c interfac	atus secti s status, cal inform connectio ces.	on log and nation ns and	Help The Help section provides information on configuration and settings for each section.
_			Sta	tus Informati	on				-
	System U DSL Statu DSL Spee	ptime: 0 hou is: Disco d: 0/0kl	urs 1 minu nnected bps	tes Sc Eti US	ftware hernet B:	Versior :	Conne Discon	.4-3.RU cted nected	
					-				
og Out									Refre

8. Для быстрой настройки модема и выхода в Интернет воспользуйтесь меню Wizard модема.

RCORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP	
Log Out				PPPo	E Connecti	on Setup		
	U: P On Idle	Protocol: [ VPI: [ vCI: ] sername: [ assword: [ Demand: [ Timeout: [	PPPoE	secs				
								Next

- 1. Выберите тип подключения в поле **Protocol.** Чаще всего используются режимы Bridge или PPPoE
- 2. Введите необходимые параметры для выбранного протокола (должны быть предоставлены Вашим провайдером). Для протокола PPPoE это:
  - VPI/VCI.
  - Имя пользователя (Username)
  - Пароль (Password)
- 3. Нажмите кнопку Next



#### 4. Нажмите Save/Restart

Модем выполнит сохранение параметров, перезагрузку, после чего Вы можете пользоваться интернетом

ВНИМАНИЕ: Используйте «Имя пользователя» и «Пароль», которые Вы получили от Вашего провайдера для установки связи. Это не логин от Вашего «личного кабинета» !!!

# Настройка модема

Предупреждение: Команда Apply активизирует внесенные изменения. Чтобы сохранить эти изменения в энергонезависимой памяти, всегда используйте команду меню Tools-System Commands-Save All, в противном случае измененные настройки будут утеряны после выключения питания или при перезагрузке.

# Setup

Раздел Настройки (Setup) позволяет создавать новые соединения, вносить изменения в существующие соединения и конфигурировать базовые настройки



## LAN Setup LAN Configuration

При настройке ЛВС появляется следующее изображение

CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP				
LAN Setup					LAN Cor	figuration					
LAN Configuration											
DNS Configuration							N group	0 1			
Ethernet Switch				.dd > El	hernet1						
			Int	erfaces		Ē	hernet3	Configure			
WAN Setup						E	hernet4				
New Connection						LAN group 2					
Modem 🔾						.dd >					
ptn 🔾											
						temove					
Save All						LA	N group	3			
Log Out						.dd >					
					< F	temove					
						LA	N group	0.4			
						.dd >					
					< 1	temove					
								Apply Cancel			

Выберите интерфейс, который нужно настроить, и нажмите Configure. Также в этом разделе Вы можете разделить интерфейсы на LAN-группы для

независимого управления и возможности блокирования передачи данных между интерфейсами

:

-	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP		
LAN Setup				LAN G	oup 1 Con	figuration			
LAN Configuration DNS Configuration WAN Setup New Connection Modem		OUnmana Oobtain a IP Addres Netmas OPPP IP 4 IP A OUse the Defi	I padd an IP addr s:	P Settings ess automat 92.168.1.1 Static IP add ess: [192.168. ask: [255.255. vay: [ me: mygatew iain: [ar7 CP Server tart IP: [192.1 e Time: [3600 CP Relay lay IP: [20.2]	cally ress 1.1 2255.0 68.1.2 68.1.254 Seco	East mew	Se IP LAN Static F	Prices Filters UPnP Clients IP QoS Routing	Status Q Q Q Q
		0	Server and	d Relay Off					
								Ap	oply Cancel

- **IP-Адрес (IP Address):** личный IP-адрес для подключения к локальной частной сети (по умолчанию: 192.168.1.1).
- Маска Сети (Netmask): Маска сети для локальной частной сети (по умолчанию: 255.255.255.0).
- Шлюз по умолчанию (Default Gateway): данный параметр является опционным. Введите IP-адрес маршрутизатора вашей сети.
- **Имя хоста (Host Name):** требуется некоторыми провайдерами. Если провайдер не предоставляет имя хоста, то следует строку оставить пустой.
- **Имя домена (Domain Name):** <u>www.dynsns.org</u> предоставит вам имя домена. Введите это имя в поле "Имя домена".
- Подключить Cepbep DHCP (Enable DHCP Server): подключить или отключить сервер DHCP.
- Начальный IP-адрес (Start IP): устанавливает начальный IP-адрес пула IP-адреса.
- Конечный IP-адрес (End IP): устанавливает конечный IP-адрес пула IP-адреса.
- Срок аренды (Lease time): срок аренды это то количество времени, в течение которого пользователю сети разрешается подключаться к серверу DHCP. Если значения во всех строках «0», то назначенный IP-адрес будет действителен постоянно.
- Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

# Ethernet Switch

Данная страница «Конфигурация коммутатора Ethernet» (Ethernet Switch Configuration) позволяет производить настройку передачи данных.

<b>CORP</b>	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP			
LAN Setup				Ethe	emet Switc	h Configura	ation			
LAN Configuration										
DNS Configuration					Set V	/alue	Fallback	¥alue		
Ethernet Switch			PI	nysical Port1:	Auto	~	100/Full	Duplex		
WAN Setup			PI	nysical Port2:	Auto	*	100/Full	Duplex		
New Connection			PI	nysical Port3:	Auto	*	Disab	iled		
ptn Q			PI	nysical Port4:	Auto	*	Disab	iled		
Save All										
Log Out										
									Apply	Cancel

Физический порт (Physical Port): существует пять режимов передачи данных (Автоматический Auto) (10/полудуплексный 10/Half Duplex) (10/дуплексный 10/Full Duplex) (100/полудуплексный 100/Half Duplex) (100/дуплексный 100/Full Duplex).

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

# **DNS** Configuration

Данная страница позволяет задать адреса DNS вручную, а также включить или отключить опцию DNS Proxy.

-	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP			
LAN Setup Texas	Instruments			DNS Configuration						
LAN Configuration	To	enable DNS	S Proxy, ch	eck the Use DN	S Proxy bo	x. Enter ma	nual setti	ngs DNS's if needed.		
DNS Configuration										
				Use DNS Pro	ху					
WAN Setup				DNS1:						
New Connection				DNS2:						
Modem 🥥				DNS3-						
Wizard				DN00.1						
Log Out										
								Apply Cancel		

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

# WAN Setup New Connection

Работая с территориально удалёнными соединениями, в первую очередь необходимо обеспечить управление соединением. Получив возможность управления соединением, следует настроить его постоянный виртуальный канал (PVC) и протокол.

- FCDRP	HOME WIZARD <b>Setup</b> Adv	ANCED TOOLS STATUS HELP										
LAN Setup		PPPoE Connection Set	η									
LAN Configuration												
DNS Configuration	Name: STREAM Type: PPPoE Sharing: Disable											
	Options: 🗹 NAT	Options: 🗹 NAT 🗹 Firewall VLAN ID: 0 Priority Bits: 0										
WAN Setup		PPP Settings		PVC Setting	gs							
New Connection	Static IP: 0.0.0.0	Enable Night Mode:		PVC: New	10							
Modem 🥹	Username: username	ReUsername:	reusername	VPI: 0								
Log Out	Password: ••••	RePassword:		VCI: 0								
	AC Name:	Night AC Nam	e:	QoS: UBR								
	Service Name:	Night Service Nam	e:	PCR: 0	cps							
	Idle Timeout: 60	secs Start Time Hour.: 1	Min.: 0	SCR: 0	cps							
	Keep Alive: 10	min End Time Hour.: 8	Min.: 0	MBS: 0	cells							
	Authentication:      Auto			CDVT: 0	usecs							
	MTU: 1492	bytes		Auto								
	On Demand:	Default Gatewa	y: 🗹	PVC:								
	Enforce MTU: 🗹	Debu	g: 🗌									
	PPP Unnumbered:	LAI	N: LAN group 1 💌									
	Use Peer DNS: 🗹	Enable Save SI	D: 🗌									
		e	Ionneci Disconneci									
			Арр	ly Delete C	ancel							

Имя (Name): введите имя подключения (только латинскими буквами).

- Тип (Туре): существует шесть методов (PPPoE/ PPPoA/ Статический (Static) / DHCP/ Мостовой (Bridge) / CLIP).
- Sharing: ). Режим Enabled позволяет создать еще одно соединение (любого типа) с теми же параметрами VPI/VCI

#### Настройки протокола РРРоЕ

Static IP: Если провайдер выдал данный адрес, введи его, в противном случае оставьте 0.0.0.0.

- **Имя пользователя (Username):** введите имя пользователя для доступа в Интернет, предоставленное вашим провайдером.
- Пароль (Password): введите пароль для доступа в Интернет, предоставленный вашим провайдером.

**AC Name:** укажите имя концентратора доступа провайдера, если в сети провайдера их более одного и провайдер указал его

Service name: укажите имя сервиса (опционально), если это требуется провайдером.

**Инкапсуляция (Encapsulation):** выберите тип инкапсуляции (предоставляется вашим провайдером).

- Временной лимит по бездействию (Idle Timeout): временной лимит по бездействию означает то, что маршрутизатор отключается по истечении заданного времени пребывания в состоянии бездействия. По умолчанию данный лимит составляет 60 секунд.
- Таймер отключения (Keep Alive): в режиме протокола LCP (управления каналом связи) это таймер отключения. Если ответный сигнал на эхо-импульс протокола LCP не поступает в течение определенного промежутка времени, то соединение прерывается. По умолчанию таймер установлен на 10.

**On Demand:** включает режим соединения с провайдером по требованию. Ввиду особенностей некоторых провайдеров не рекомендуется к использованию.

#### Если Вы хотите, чтобы модем был подключен к Интернету постоянно, оставьте указанные выше параметры Idle Timeout, Keep Alive и On Demand по умолчанию

- Аутентификация (Authentication): выберите соответствующий протокол аутентификации. (Автоматически (Auto) / протокол СНАР (протокол аутентификации «вызов – приветствие» (СНАР)/ протокол РАР (протокол аутентификации пароля) (РАР).
- **МТU:** максимальная единица приема информирует однорангового пользователя соединения PPP о максимальном объеме данных PPP, который может быть принят устройством. По умолчанию данная величина равна 1492 и используется в начале согласования PPP. При нормальном согласовании одноранговый пользователь, получив сведения о максимальной единице приема, не отправит пакет данных, превышающий по объему указанной величины.

Enforce MTU: служит для обеспечения корректного прохождения пакетов в сети. Не меняйте его без надобности

**Инкапсуляция (Encapsulation):** выберите тип инкапсуляции (предоставляется вашим провайдером).

**PPP Unnumbered:** включение этого параметра позволяет использовать созданное соединение PPPoE одновременно и как соединение типа Bridge.

**Use Peer DNS:** устанавливает DNS для модема полученным от провайдера. Не меняйте без необходимости

**Enable Night Mode:** включает ночной режим – в этом режиме модем прервет соединение PPPoE и подключится вновь с параметрами ночного режима. Параметры аналогичны основным параметрам PPPoE. Для корректной работы этой функции необходимо корректно настроить службу SNTP.

Start Time: укажите время начала действия ночного режима).

End Time: укажите время окончания действия ночного режима.

#### Настройки PVC (постоянного виртуального канала) (PVC Settings)

- **PVC:** .если для какого-либо ранее созданного соединения параметр Sharing был установлен в Enabled, и Вы хотите создать соединение с теми же параметрами VPI/VCI, то выберите в этом пункте ранее созданное соединение с теми же параметрами
- VPI (идентификатор виртуального пути): при необходимости замены данной величины введите требующуюся величину первичного соединения (при PVC = 0). Значение по умолчанию: 0. Данный параметр предоставляется провайдером.
- VCI (идентификатор виртуального канала): при необходимости замены данной величины введите требующуюся величину первичного соединения (при PVC = 0). Значение по умолчанию: 0. Данный параметр предоставляется провайдером.
- **QoS:** качество услуги. Выберите CBR (Постоянная скорость передачи двоичных данных) и установите фиксированную полосу частот для речевого и информационного трафика. Выберите UBR (Незаданная скорость передачи двоичных данных) для неограниченных по времени приложений, например, e-mail (электронная почта). Выберите VBR (Переменная скорость передачи двоичных данных) при пакетной передаче данных и при использовании полосы частот несколькими приложениями.
- **РСК (максимальная скорость ячейки):** разделите скорость (бит/с) линии DSL (цифровой абонентской линии) на 424 (размер ячейки ATM (асинхронного режима передачи)) для определения скорости PCR (максимальной скорости ячейки). Это максимальная скорость, с которой передатчик способен передавать ячейки.
- **SCR (поддерживаемая скорость ячейки):** при помощи данной настройки устанавливается поддерживаемая скорость ячейки, т. е. средняя скорость передачи ячейки в течение длительного времени.

CORP	HOME WIZARD SETUP ADVANCED TOOLS STATUS HELP
LAN Setup	Static Connection Setup
LAN Configuration DNS Configuration	Name:     Type:     Static ▼     Sharing:     Disable ▼       Options:     ♥ NAT     ♥ Firewall     VLAN ID:     0     Priority Bits:     0
WAN Setup New Connection	Static Settings PVC Settings Encapsulation:  O LLC O VC PVC: New
Modem 🥹 Log Out	Mask: VPI: 0 VCI: 0
	DNS 1:         QoS:         UBR ▼           DNS 2:         PCR:         0         cps
	DNS 3: SCK: 0 cps Mode: O Bridged O Routed MBS: 0 cells
	Auto PVC:  Auto PVC:

#### Статические настройки (Static Settings)

- **Инкапсуляция (Encapsulation):** выберите тип инкапсуляции (предоставляется вашим провайдером).
- Адрес IP (IP Address): личный IP-адрес для подключения к локальной частной сети (по умолчанию: 192.168.1.1).
- Сетевая маска (Netmask): сетевая маска для локальной частной сети (по умолчанию: 255.255.255.0).
- Шлюз по умолчанию (Default Gateway): данная настройка является опционной. Введите IP-адрес маршрутизатора вашей сети.
- **DNS (сервер доменных имен):** при помощи данной настройки устанавливается IP-адрес сервера DNS (сервера доменных имён).
- Режим (Mode): Мостовой (Bridged) и Марщрутизированный (Routed).

#### Остальные настройки – см. описание для режима РРРоЕ

#### Настройки протокола DHCP (протокола динамической конфигурации хоста) (DHCP Settings)

CORP	HOME WIZARD SETUP ADVANCED TOOLS STATUS HELP
LAN Setup	DHCP Connection Setup
LAN Configuration DNS Configuration	Name: Type: DHCP Sharing: Disable
WAN Setup	DHCP Settings Encapsulation: • LLC O VC
Modem O Log Out	IP Address: VPI: 0
	Default Gateway: QoS: UBR
	SCR: 0 cps
	MBS: 0 cells
	Auto PVC:
	Apply Delete Cancel

**Инкапсуляция (Encapsulation):** выберите тип инкапсуляции (предоставляется вашим провайдером).

- **Адрес IP ( IP Address):** личный IP-адрес для подключения к локальной частной сети (по умолчанию: 192.168.1.1).
- Остальные настройки см. описание для режима РРРоЕ

-	HOME WIZARD SETUP ADVANCED TOOLS STATUS HELP
LAN Setup	Bridged Connection Setup
DNS Configuration	Name: Type: Bridge Sharing: Disable
WAN Setup	Bridge Settings PVC Settings
New Connection Modem	Encapsulation:     •     LLC O VC     PVC:     New       Select LAN:     LAN group 1     VPI:     0
	VCI: 0 QoS: UBR
	PCR: 0 cps
	MBS: 0 cells
	CDVT: 0 usecs
	Apply Delete Cancel

#### Настройки моста (Bridge Settings)

**Инкапсуляция (Encapsulation):** выберите тип инкапсуляции (предоставляется вашим провайдером).

Остальные настройки – см. описание для режима PPPoE Настройки CLIP (CLIP Settings)

-CORP	HOME WZARD <mark>Setup</mark> Ad	ANCED TOOLS STATUS HELP
LAN Setup		CLIP Connection Setup
LAN Configuration		
DNS Configuration	Name:	Type: CLIP Sharing: Disable
	Options: 🕑 NAT 🕑 Firewa	VLAN ID: 0 Priority Bits: 0
WAN Setup	CLIP Setting	s PVC Settings
New Connection	IP Address: 0.0.	.0 PVC: New
Modem 🥥	Mask:	VPI: 0
Log Out	ARP Server: 0.0.	.0 VCI: 0
	Default Gateway:	QoS: UBR 🗸
	DNS 1:	PCR: 0 cps
	DNS 2:	SCR: 0 cps
	DNS 3:	MBS: 0 cells
		CDVT: 0 usecs
		Auto PVC: 🗌
		Apply Delete Cancel

- **Адрес IP ( IP Address):** личный IP-адрес для подключения к локальной частной сети (по умолчанию: 192.168.1.1).
- **Маска сети (Netmask):** маска сети для локальной частной сети (по умолчанию: 255.255.255.0).
- Сервер ARP (протокола разрешения адресов) (ARP Server): обеспечивает преобразование IP-адреса в адрес ATM.
- Шлюз по умолчанию (Default Gateway): данная настройка является опционной. Введите IP-адрес маршрутизатора вашей сети.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Остальные настройки – см. описание для режима РРРоЕ

# Modem

Данная страничка позволяет выбрать тип модуляции ADSL.

- FCORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP					
LAN Setup					Modem Set	tup						
LAN Configuration		Select the modulation type.										
DNS Configuration		0.00										
		O ADSL_G.dmt										
WAN Setup	2				G dmt	hie						
New Connection					G dmt	his DELT						
Modem 🧕				O ADS	SI 20lus	DIJ_DEET						
Wizard				O ADS	SL 2plus	DELT						
Log Out				O ADS	L_re-ads	l						
				O ADS	L_re-ads	LDELT						
					L_ANSI_T	Г1.413						
				MUI	TI_MODE	5						
				O ADS	L_G.dmt.	bis_AnxI						
					SL_G.dmt.	bis_AnxJ						
				O ADS	SL_G.dmt.	bis_AnxM						
					SL_2plus_	AnxI						
					L_2plus_	AnxJ						
				O ADS	L_2plus_	AnxM						
				O G.sl	ndsl							
					L							
	() HDSL											
					SL							
				O VDS	SL.							
								Apply Cancel				

**NO\_MODE:** Запрещены все типы модуляции. Соединение не будет установлено. **MULTI\_MODE (многорежимный):** разрешены все типы модуляции, соединение устанавливается по типу, заданному оборудованием провайдера

При указании любого конкретного типа модуляции только данный тип будет разрешен для модема. Если оборудование провайдера не включает данный тип модуляции, либо на основе оценки параметров линии сочтет данную модуляцию неподходящей, то соединение установлено не будет.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

# Advanced

В данном разделе расположены настройки дополнительных служб.

-	HOME	WIZARD S	ETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP	
JPnP	0				Advance	d		
SNTP	O The Adva	nced section let	ts you c	onfigure adva	nced featur	es like RIP,	Firewall, NAT,	UPnP,
DNS	riters, ar	to Dan clients.						
P Account	0	UD=D		Coofigure UD	nD for diffe	rant connor	tions	
GMP Snooping						irent connec		
ulticast	0	SNIP		Configure SN	IP to confi	gure time se	erver on Interr	iet,
P QoS		DDNS		Configure DD	NS client.			
andwidth Manage	artes de la composición de la composicinde la composición de la composición de la composición de la co	IP QoS		Configure IP	Quality of	Service for a	lifferent conne	ctions.
ort Forwarding		Port Forwardi	ing	Configure Fire	ewall and N	AT pass-thr	ough to your l	nosted
P Filters AN Clients		IP Filter	5	Configure Fire	awall to blo	ck your LAN	PCs from acc	essing
Isolation		LAN Clier	nts	Configure LA	l Clients.			
dge Filters		LAN Isol	ation	Disable traffic	between l	ANs.		
atic Routing		Bridge Fi	ilters	Select to setu	ip Bridge F	ilters.		
ynamic Routing		Multicast	E	Configure Multicast pass-through for different connections.				
og Out		Static Ro	outing	Configure Sta	tic routes.			
		Dynamic Routing	-	Configure RI	o,			
		Access C	ontrol	Configure acc	ess contro	l list,		

### UPnP (универсальное устройство Plug & Play)

Универсальное устройство Plug & Play (UPnP) является распределительным стандартом открытой сети, использующее протокол TCP/IP для обеспечения простого соединения различных устройств в рамках одноранговой сети. Устройство UPnP способно динамично войти в сеть, получить IP-адрес, передать свои собственные свойства и узнать о других устройствах в сети. Кроме того, данное устройство способно без каких-либо затруднений покинуть сеть, что происходит автоматически, если оно больше не используется.



Активировать UPNP (Enable UPNP): активизация режима UPnP.

**WAN Connection:** укажите имя соединения с Интернетом, для которого активизируется режим.

LAN Connection: укажите LAN-группу, для которой активизируется режим.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений. Протокол SNTP

Маршрутизатор отсчитывает время при помощи соединения с сервером SNTP. Это позволяет маршрутизатору синхронизировать системные часы с глобальной сетью Интернет. Синхронизированные часы маршрутизатора используются для ведения записей в журнале безопасности и управления фильтрацией клиентов.

ACCHAP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP		
UPnP 🥥					SNTP				
SNTP 🌷		То	enable SN	TP, check the B	nable SNT	P box and e	nter a tim	ie server.	
DDNS									
IP Account 🛛 🥥	C Enab	le SNTP							
IGMP Snooping		nina any CNIT	DConvoru	0.0.0.0					
Multicast 🥥	P	ninary Sivi	P Server:	0.0.0.0					
IP QoS	Seco	ondary SNT	P Server:	0.0.0.0					
Bandwidth Manager	Ţ	ertiary SNT	P Server:	0.0.0.0					
Port Forwarding			Timeout:	5	Secs				
IP Filters		Pollina	Interval:	30	Mins				
LAN Clients		Rot	ny County	2					
LAN Isolation		Keu	ry count.	2					
Bridge Filters		Tir	me Zone:	(GMT-12:00)	Internation	ial Date Line	e VVest		Y
Static Routing		D	ay Light:						
Dynamic Routing									
Access Control									
Log Out								Apply	Cancel

Enable SNTP: включает службу SNTP.

**Первичный сервер SNTP (Primary SNTP Server):** введите адрес сервера SNTP. По умолчанию 0.0.0.0.

**Вторичный сервер SNTP (Secondary SNTP Server):** введите адрес сервера SNTP. По умолчанию 0.0.0.0.

**Третичный сервер SNTP (Tertiary SNTP Server):** введите адрес сервера SNTP. По умолчанию 0.0.0.0.

Тайм-аут (Timeout): тайм-аут (сек) для ответа на запрос SNTP.

**Временной интервал опроса (Polling Interval):** временной интервал (мин.) между двумя успешными запросами SNTP.

Количество повторных запросов (Retry Count): максимальное количество неудачных запросов SNTP, отправленных на сервер.

Часовой пояс (Time Zone): часовой пояс вашего местоположения.

**Переход на «летнее время» (Day Light):** функция перехода на «летнее время» включена (1) или отключена (0). По умолчанию отключена.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

### DDNS

Данная служба позволяет использовать один из трех сервисов DDNS: DynDNS, TZO или NO-IP.

CORP	HOME	WZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP		
UPnP 🥹				Dy	namic DNS	Client			
SNTP 🤮				Connection	STREAM				
DDNS									
				DDINS Server	Груприз	· <u> </u>			
IGMP Shooping				DDNS Client					
municast V		User Name							
IP QOS		Password							
Port Forwarding				Domain Name					
IP Filters									
LAN Clients									
LAN Isolation									
Bridge Filters									
Static Routing									
Dynamic Routing									
Access Control	<u> </u>								
Log Out								Apply	Cancel

Выберите соединение с Интернетом (Connection), требуемого клиента (DDNS Server) и задайте требуемые параметры для данного клиента.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

### **IP** Account

Данная служба позволяет подсчитать трафик Интернета, использованный каждым из подключенных пользователей. Учет ведется по IP-адресам пользователей



Enable IP Account: включить службу.

**Network:** задать сеть, для которой вести учет трафика. Обратите внимание на формат, в котором задается сеть.

Netmask: задать маску сети, для которой вести учет трафика.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

### **IGMP** Snooping

Данная служба позволяет подсчитать трафик Интернета, использованный каждым из подключенных пользователей. Учет ведется по IP-адресам пользователей



Enable IP Account: Отметьте LAN-группу, для которой нужно включить режим IGMP Snooping

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

## Multicast

Провайдер способен предоставлять приложения, использующие многоадресный IP-протокол для получения доступа к видеосодержанию. Данное приложение следует применять при включенной функции NAT (трансляции сетевых адресов).



Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

### IP QoS (качество услуг Интернет-протокола)

Провайдер согласится с битами Типа услуг IP-пакета, если они установлены пользователем в приложении. При установленном количестве битов Типа услуг провайдер направляет IP-пакеты в одну из трех очередей, по которым происходит соединение с интерфейсом глобальной сети.

CORP	HOME	WIZAF	RD SET	'UP	ADVANCED	TOOL	.S	STATUS	HELP			
UPnP 🥹						IP	QoS					
SNTP 🧶			Ē	_					-	1		
DDNS				Choo	se a con	nection:	SIR	EAM	~			
IP Account 🛛 🥥				Lov	v priority	weight:	40%	*				
IGMP Snooping			1	Mediur	n priority	weight:	60%	~				
Multicast 🥥					Enable	IPQoS:						
IP QoS					Trustee	d Mode:						
Bandwidth Manager		C	C	0		Death					r	
Port Forwarding	Name	Source	Port Sta	urt TP	stination	Port St	art	Protocol	Priority	Phy Port	TOS	Delete
IP Filters		Mask	Port End	d Ma	sk	Port Er	d		Thomas			Derete
LAN Clients												
LAN Isolation												Add
Bridge Filters												
Static Routing												
Dynamic Routing												
Access Control												
Log Out										Apply		Cancel

**Выберите соединение (Choose a connection):** вы можете выбрать соединение.

Низкоприоритетное весовое значение (Low priority weight): установите весовое значение по низкоприоритетной очереди.

Среднеприоритетное весовое значение (Medium priority weight): установите весовое значение по среднеприоритетной очереди.

Включить качество услуг IP (Enable IPQoS): качество услуг IP включено или отключено.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

# LAN Clients

Страница «Клиенты ЛВС» (LAN Clients) позволяет настроить конфигурацию порта ЛВС.



Новый IP-адрес (New IP Address): введите IP-адрес.

Имя хоста (Hostname): введите Имя хоста.

**MAC-адрес (MAC Address):** введите MAC-адрес (управления доступом к среде). **Применить (Apply):** щелкните **Применить (Apply)** для сохранения изменений.

# LAN Isolation

Страница «Изолирование ЛВС» (LAN Isolation) позволяет блокировать трафик от одной LAN-группы к другой.



Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

## Bridge Filters

Страница «Настройка мостовой фильтрации» позволяет пользователям настроить конфигурацию IP-фильтрации.



- **МАС-источника (Source MAC):** при включенной функции мостовой фильтрации введите MAC-адрес источника, выберите **Блокировать (Block)** и щелкните **Добавить (Add)**. После этого все входящие пакеты глобальной сети, ЛВС и сети Ethernet с соответствующим MAC-адресом источника будут отфильтровываться. Выбрав **Переадресовать (Forward)**, данные пакеты будут переадресованы на ПК адресата.
- **МАС-адресата (Destination MAC):** при включенной функции мостовой фильтрации введите MAC-адрес адресата, выберите **Блокировать (Block)** и щелкните **Добавить (Add)**. После этого все входящие пакеты глобальной сети, ЛВС и сети Ethernet с соответствующим MAC-адресом адресата будут отфильтровываться. Выберите **Переадресовать (Forward)**, и данные пакеты будут переадресованы на ПК адресата.
- **Тип (Туре):** введите шестнадцатизначный номер в строку типа сети Ethernet в виде пакетов Ethernet\_II. Например, 0800 соответствует IP-протоколу.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

### Static Routing

Данные настройки обеспечивают управление приложением RIP-маршрутизации (протокол маршрутной информации) и информацией статической маршрутизации для провайдера. RIP-приложение поддерживает как версию 1,, так и версию 2.

CORP	HOME WIZARD SETUP ADVANCED TOOLS STATUS HELP
UPnP 🤤	Static Routing
SNTP 🥹	
DDNS	Choose a connection: STREAM
IP Account	New Destination IP: Mask: 255.255.255.0
IGMP Snooping	Gateway: Metric: 0
Multicast 🥹	
IP QoS	
Bandwidth Manager	The Routing Table is empty.
Port Forwarding	
IP Filters	
LAN Clients	
LAN Isolation	
Bridge Filters	
Static Routing	
Dynamic Routing	
Access Control	Annhy Cancel

**IP нового адресата (New Destination IP):** введите IP-протокол нового адресата. **Шлюз (Gateway):** введите IP-адрес шлюза.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

## **Dynamic Routing**

Данные настройки обеспечивают управление приложением RIP-маршрутизации (протокол маршрутной информации) и информацией статической маршрутизации для провайдера. RIP-приложение поддерживает как версию 1,, так и версию 2.



Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

# Port Forwarding

Страница переадресации портов позволяет пользователю определить порядок переадресации портов без вмешательства политики определения баз данных брандмауэрами и использовать данный порядок в соединении.

CORP	HOME WIZARD SETUP ADVANCED TOOLS STATUS HELP
UPnP 🥹	Port Forwarding
SNTP ODDNS DDNS IP Account IGMP Snooping Multicast	WAN Connection: STREAM    Allow Incoming Ping  Select LAN Group: LAN group 1  LAN IP: 192.168.1.2  New 1P DMZ Custom Port Forwarding
IP QoS	Category Available Rules Applied Rules
Bandwidth Manager Port Forwarding	Alien vs Predator Asheron's Call
IP Filters	O VPN Delta Force
LAN Clients	O Audio/Video Doom Add >
LAN Isolation	O Apps DirectX (7,8) Games < Remove
Bridge Filters Static Routing	O User EveryQuest
Dynamic Routing	
Access Control	View
Log Out	Apply Cancel

Выберите соединение (Choose a connection): вы можете выбрать соединение. IP ЛВС (LAN IP): введите IP-протокол вашей ЛВС. Например, 192.168.1.2.

**Применить (Apply):** щелкните **Применить (Apply)** для сохранения изменений. Более подробно с переадресацией портов Вы можете ознакомиться в Приложении к данной инструкции.

### DMZ (демилитаризованная зона)

Страница настроек DMZ позволяет вам включить или отключить данную функцию.



## Access Control

Контроль доступа позволяет пользователям определять, разрешен или нет исходящему трафику доступ через интерфейс глобальной сети.

CORP	HOME WIZARD	SETUP ADVANCED	TOOLS STATUS	HELP			
UPnP 🥹	Access Control						
SNTP 🥹							
DDNS		Enable Access Con	ntrol				
IP Account 🛛 🥹		All LAN access a	allowed, all WAN ac	cess denied.			
IGMP Snooping		Service Name	WAN	LAN group 1			
Multicast 🥹		Telnet		<b>I</b>			
IP QoS		Web					
Bandwidth Manager		IP Access List:	Select IP 🗸	Delete			
Port Forwarding		New IP:		Add			
IP Filters							
LAN Clients							
LAN Isolation							
Bridge Filters							
Static Routing							
Dynamic Routing							
Access Control					_		
Log Out				Apply	Cancel		

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

### **IP** Filters

Функция IP-фильтр (IP Filter) поможет вам защитить локальную сеть от внешних врагов. Она также ограничивает доступ пользователей локальной сети к Интернету. Кроме того, она способна отфильтровать специальные пакеты, способные инициировать установление маршрутизатором исходящего соединения.



**ІР ЛВС (LAN IP):** выберите IP-протокол вашей ЛВС. Например, 192.168.1.2. **Применить (Apply):** щелкните **Применить (Apply)** для сохранения изменений.

# Tools

TCORP	HOME WZARD SETUP	ADVANCED TOOLS STATUS HELP					
System Commands		Tools					
Remote Log	The Tools section allows you to setup user and remote log infor	save the configuration, restart the gateway, update the gateway firmwa rmation and run Ping and Modem tests.					
User Management							
Update Gateway	System Comma	Save the current configuration, Restart the gateway					
Ping Test	-	and Restore to factory defaults.					
Modem Test	- Kemote Log	Remote Log Setup Remote Log Information.					
Log Out	- User Manageme	User Management Configure User Name and password.					
	Update Gateway	Update Gateway Upgrade the Gateway Firmware.					
	Ping Test	Ping Test Run a Ping Test.					
	Modem Test	Modem Test Check whether the Modern with a specific Connection is properly connected to the Network.					

Раздел «Сервис» (Tools) позволяет вам сохранить конфигурацию, перезапустить шлюз, обновить программное обеспечение шлюза, настроить информацию пользователя и удаленного доступа, а также провести ping-тест и модем-тест.

### System Commands

Системные команды (System Commands) позволят вам выполнять основные системные операции. Нажмите на кнопку, чтобы выполнить команду.



Save All: сохраняет настройки в энергонезависимой памяти модема Restart: перезагружает модем. Все несохраненные настройки будут утеряны! Restore Defaults: сбрасывает все настройки модема на заводские.

# Remote Log

Позволяет сохранять лог событий модема на удаленном компьютере

CORP	HOME WIZARD SETUP ADVANCED <u>Tools</u> status help
System Commands	Remote Log Settings
Remote Log	
User Management	Log Level
Update Gateway	Log Level: Notice
Ping Test	
Modem Test	Add an IP Address: Add
Log Out	
	Select a logging destination: None 💙 🛛 Delete
	Apply Cancel

Log Level: Укажите уровень событий для помещения в лог.

Log Level: Укажите уровень событий для помещения в лог.

Add an IP Address: добавьте адрес компьютера.

Select a logging destination: укажите, на какой адрес отправлять лог.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

#### Диспетчер пользователя

Диспетчер пользователя предназначен для изменения имени пользователя и пароля.



Имя пользователя (User Name): По умолчанию 'Admin' (администратор).

Пароль (Password): По умолчанию 'Admin' (администратор).

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

### Update Gateway

Чтобы обновить программное обеспечение шлюза, выберите вкладку Обновить (Update) (Базовая/Файловая система) (Kernel/ File system) или Конфигурационный файл (Configuration file) в окне Выберите файл (Select a File), а затем щелкните по кнопке Обновить шлюз (Update Gateway).

В дополнении вы можете загрузить конфигурационный файл из системы, щелкнув по кнопке Получи конфигурацию (Get Configuration).



### **Ping-тест**

Packet Internet Groper (отправитель пакетов Интернет) является протоколом, отправляющим ICMP-эхо-запросы (протокола управляющих сообщений в сети Интернет) для проверки доступности удаленного хоста.

<b>FCORP</b>	HOME WIZARD SETUP ADVANCED TOOLS STATUS HELP
System Commands	Ping Test
User Management	Enter IP Address to ping: 192.168.1.1
Update Gateway	Packet size: 64 bytes
Ping Test	Number of othe requester 2
Modem Test	Number of ecro requests. 5
Log Out	Test
	PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 64 data bytes         72 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 tH=255         time=0.0 ms         72 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 tH=255         time=0.0 ms

# Modem Test

Этот тест используется для проверки правильности соединения модема с сетью. Этот тест выполняется в течение нескольких секунд. Для выполнения теста выберите свое соединение из списка и нажмите кнопку **Тест (Test)**.



# Status

Раздел «Состояние» (Status) позволяет контролировать Состояние/Статистику (Status/Statistics) различных соединений и интерфейсов.

-	HOME WIZARD SE	TUP ADVANCED	TOOLS STATUS	HELP	
Network Statistics			Status		
Connection Status	The Status section allows	you to view the Stat	us/Statistics of differen	nt connections and inter	faces.
DDNS Update Status					
DHCP Clients	Network S	tatistics View the Ethernel	Statistics of different //USB//DSL.	interfaces -	
Modem Status	Connectio	n Status View the	Status of different co	nnections.	
Product Information	DHCP Clie	nts View the	list of DHCP clients.		
IP Account		View the	Status and Statistics	of your broadband	
System Log	Modem St	atus (DSL) co	onnection.		
Log Out	Product I	formation View the	Product Information	and Software Versions.	
	System Lo	g View the	Log messages.		

### **Network Statistics**

На странице «Статистика сети Ethernet» (Ethernet Network Statistics) отображается статистика соединения Ethernet. На странице «Статистика сети DSL (цифровая абонентская линия)» (DSL Network Statistics) отображается статистика соединения DSL. На странице «Статистика сети беспроводной связи» (Wireless Network Statistics) отображается статистика соединения по беспроводной связи.

CORP	HOME WZARD SETUP ADVANCED TOOLS STATUS HELP
Network Statistics	Network Statistics
Connection Status	Choose an interface to view your network statistics:
DDNS Update Status	Ethernet O USB O DSL
DHCP Clients	Transmit
Modem Status	Good Tx Frames 1815 Good Tx Proadcast Frames 2
Product Information	Good Tx Multicast Frames 0
IP Account	Tx Total Bytes 1475588 Collisions 0
System Log	Error Frames 0
Log Out	Receive
	Good Rx Frames1793Good Rx Broadcast Frames423Good Rx Multicast Frames54Rx Total Bytes189513CRC Errors0Undersized Frames0Overruns0
	Refresh

### **Connection Status**

На странице «Состояние соединения» (Connection Status) отображается состояние PPP-протокола для каждого PPP-интерфейса.



Соединение типа Bridge всегда имеет статус Not Connected

# **DHCP** Clients

На странице «DHCP-клиенты» (протокола динамической конфигурации хоста) (DHCP Clients) отображаются MAC-адрес, IP-адрес, имя хоста и срок аренды.

-	HOME WZARD	SETUP AD	ANCED TOOLS	STATUS	HELP	
Network Statistics			DHCP Clier	ts (1)		
Connection Status		Select LAN	I: LAN group 1	*		
DDNS Update Status	<u>M</u> /	AC Address	IP Address	Host Name	Lease Time	
DHCP Clients	00:0	1:4a:f6:a0:b2	192.168.1.2	VAIO	0 days 0:35:44	
Modem Status						
Product Information						
IP Account						
System Log						
Log Out						
						Refresh

# Modem Status

На странице «Состояние модема» (Modem Status) отображается состояние модема и статистика DSL (цифровой абонентской линии).

CORP	HOME WIZARD SETUP ADVANCED TOOLS STA	ITUS HELP
Network Statistics	Modem Status	
Connection Status DDNS Update Status DHCP Clients Modem Status Product Information IP Account System Log Log Out	Modem Status Connection Status Us Rate (Kbps) Ds Rate (Kbps) US Margin Trained Modulation LOS Errors DS Line Attenuation US Line Attenuation VS Line Attenuation Peak Cell Rate CRC RX Fast CRC RX Fast CRC RX Interleaved Path Mode DSL Statistics Near End F4 Loop Back Count	Disconnected 0 0 NO_MODE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Near End F5 Loop Back Count	0 Refresh

# **Product Information**

На странице «Информация о продукте» (Product Information) отображается информация о продукте и версиях программного обеспечения.

-CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP	
Network Statistics				Pro	duct Infor	mation		
Connection Status			Product 1	Information				
DDNS Update Status			Model Nu	mber S	printer@A	DSL LAN12	20M	
DHCP Clients			HW Revis	ion L	Inknown			
Drice clients			Serial Nu	mber r	ione			
Modem Status			USB PID	C	x6060			
Product Information			USB VID		x0451			
IP Account			Ethernet	MAC U	0:14:2B:0	0.58:8D		
Euctom Log			LICE MAC		0:14:28:0	14:08:08:8E		
System Log			USB Host	MAC 0	0.14.28.0	8.58.8F		
Log Out			000 11000	THAC C	0.14.20.0	0.50.01		
			Software	Versions				
			Acorp Firr	nware V	.1.1.00.RU	J.2310200	7	
			Gateway	3	.6.0F			
			ATM Drive	er 7	.03.09.00			
			DSL HAL	7	.03.00.01			
			DSL Data	pump 7	.03.01.00	Annex A		
			SAR HAL	C	1.07.2c			
			PDSP Firm	nware C	1.54			
			Boot Loa	der 1	.4.0.4			

# **IP** Account

На страницеIP Account отображается информация об объеме данных, переданных с каждого IP-адреса.

# System Log

На странице «Системный журнал» (System Log) показаны события, инициированные системой.

CORP	HOME WIZARD SETUP ADVANCED TOOLS <b>status</b> Help	
Network Statistics Connection Status DDNS Update Status DHCP Clients Modem Status Product Information IP Account System Log Log Out	HUME         WUZHO         SELIP         AUVANLEU         HUULS         STATUS         HEIP           System Log           Sep 16 12:00:11         DSL Polling Timer Started succesfully,           Sep 16 12:00:12           Sep 16 12:00:12         Bridge Created: br1           Sep 16 12:00:14         Bridge Created: br1           Sep 16 12:00:16         Bridge Interface Added: sth0           Sep 16 12:00:11         DSL Carrier is down           Sep 16 12:56:00         modulation((null))           Sep 16 12:56:00         modulation((null))           Sep 16 12:56:00         modulation((null))           Sep 16 12:56:00         modulation((null))           Sep 16 12:56:00         modulation((null))	
	Clear	Refresh

# Help

В данном разделе вы найдете справочные материалы (на английском языке) по Брандмауэру (Firewall), Мостовым фильтрам (Bridge Filters), клиентам ЛВС (LAN Clients) и PPP-соединению (PPP Connection).

Log Out	Help							
	This section takes you to different Help Sections for Firewall, Bridge Filters, LAN Clients and PP Connection.							
		Firewall	Help for Port Forwarding, Access Control, and Advanced Security.					
		Bridge Filters	Help section for Bridge Filters.					
		LAN Clients	Help section for LAN Clients.					
		LAN Group Configuration	Help section for Configuring LAN Groups with static IP Address.					
		PPP Connection	Help for establishing a PPP Connection,					
		UPnP	Help pages for UPnP.					
		IP QoS	Help section for IP QoS.					
		RIP Help	Help section for RIP ( Routing Information Protocol).					