Sprinter@ADSL LAN122i

Модем-маршрутизатор ADSL2/2+

Руководство пользователя

Версия 1.0 Сентябрь 2008 года

Уважаемый пользователь!

Благодарим Bac за выбор ACORP Sprinter@ADSL модема.

Мы вкладываем много сил в разработки и контроль качества продукции, и надеемся, что ее использование сделает Вашу работу более эффективной и доставит Вам удовольствие.

Обращаем Ваше внимание, что модем является технически сложным устройством, поэтому перед его использованием внимательно прочитайте данное Руководство пользователя. В случае возникновения вопросов относительно установки и настройки модема, пожалуйста, обращайтесь в Службу технической поддержки ACORP на сайте www.acorp.ru

Продукция сертифицирована



Срок службы изделия – 5 лет.

Компания ACORP Electronics Corporation постоянно работает над улучшением своей продукции и поэтому оставляет за собой право на изменение спецификации изделия без предварительного уведомления. Все упомянутые торговые марки являются собственностью их владельцев.

© ACORP Electronics Corp. 2008 Все права защищены.

Содержание

Технич	<u>еские характеристики</u>	5
Компле	<u>ект поставки</u>	7
Подклн	очение аппаратных средств	
CBETC	ОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ	9
Общие	установки	10
Настр	<u>ойка модема</u>	
Se	tup	14
	LAN Setup	
	LAN Configuration	
	DNS Configuration	
	WAN Setup	
	New Connection	
	Modem	
Ad	vanced	
	UPnP (универсальное устройство Plug & Play)	
	Протокол SNTP	
	Протокол SNMP (простой протокол сетевого управления)	
	IP Account	
	Port Forwarding	
	DMZ (демилитаризованная зона)	
	Custom Port Forwarding	
	IP Filter	
	Custom IP Filters	
	LAN Clients	
	LAN Isolation	
	TR-068 WAN Access	
	Bridge Filters	
	Dynamic DNS Client	
	IGMP Proxy	
	Static Routing	
	Dynamic Routing	
	IP QoS (качество услуг Интернет-протокола)	
	Shaper In	
	Shaper Out	

Sprinter@ADSL LAN122i — Руководство пользователя

Y	Web Access Control	. 49
S	SSH Access Control	. 50
ľ	VPN Access Control	. 51
Tools	5	53
S	System Commands	. 53
I	Remote Log	. 54
τ	User Management	. 54
τ	Update Gateway	. 55
I	Ping-tect	. 56
1	Modem Test	. 56
Statu	IS	58
1	Network Statistics	. 58
(Connection Status	. 59
I	DDNS Update Status	. 60
I	DHCP Clients	. 60
1	Modem Status	. 61
I	Product Information	. 61
I	IP Account	. 62
S	System Log	. 62
Help		63

Технические характеристики

Sprinter@ADSL LAN122i ADSL2/2+ маршрутизатор

Интерфейс	RJ-11 (2 провода), RJ-45 (1 порт), USB (1.1)				
интерфейс	соединение				
	ОМТ (цифровая многотональная) — модуляция и				
	демодуляция				
	Детектирование тональных сигналов при работе				
	в режиме с низким потреблением мощности				
	SATM (асинхронный режим передачи) SAR выполняется				
	в программном драйвере				
	ITU 992.1 (G.dmt) приложение А, В, С				
	ITU 992.2 (G.lite)				
	ITU 992.3 ADSL2 (G.dmt.bis)				
	ITU 992.4 ADSL2 (G.lite.bis)				
	ITU 992.5 ADSL2+				
	🌀 ANSI T1.413 Вып. 2				
	• Максимальная скорость нисходящего потока 8 Мбит/с,				
	24 Мбит/с (ADSL2+)				
адаптивный модем	Максимальная скорость восходящего потока 1 Мбит/с				
	Максимальная скорость нисходящего потока 1,5				
Glite элэптириый молем	Мбит/с				
Сле адантивный модем	Максимальная скорость восходящего потока 512				
	Кбит/с				
Поддержка режима	PPP-протокол в режиме ATM (RFC 2364)				
WAN(глобальной сети)	PPP-протокол по сети Ethernet (RFC 2516)				
	Мостовая/маршрутизированная сеть Ethernet в режиме				
Поддержка режима ПВС	ATM (RFC 2684/1483)				
поддержка режниа лее	Классический IP-протокол в режиме АТМ (RFC 1577) и				
	РРР-протокол по сети Ethernet (RFC 2516)				
	По сети Ethernet к самообучающейся прозрачной				
поддержка мостового	мостовой маршрутизации ADSL (IEEE 802.1D)				
	Поддерживает и запоминает до 128 МАС-адресов				

Поддержка режима маршрутизатора	 IP-маршрутизация-RIPv2-протокол (обратно совместим с RIPv1-протоколом) Статическая маршрутизация DHCP-протокол (протокол динамической конфигурации хоста) Сервер и Клиент NAPT (Сетевой адрес и Переадресация портов) NAT (Сетевая трансляция адресов) ICMP-протокол (протокол управляющих сообщений в сети Интернет) Одновременная работа USB и Ethernet IGMP-протокол (протокол управления группами Интернет) 				
Функции сети Ethernet	 Один разъем RJ-45 для соединения сетей Ethernet и ЛВС в 10/100 Мбит/с Функция DMZ может быть установлена между ними Соответствует стандартам IEEE 802.3u Поддерживает в соответствии со стандартом IEEE 802.3x управление потоком в дуплексном режиме 				
Сертификация	🌑 СЕ (Центральная Европа), LVD				
Операционная система	WIN 98SE; WIN 2000 ; WIN ME ; WIN XP				
Требования к системе	PII-266 + 32M RAM (ОЗУ)				
Питание	 От внешнего источника переменного тока Вход: 90~120В или 200~240В, 50/60Гц Выход: 5В постоянного тока/1000мА 				
Светодиодная индикация	Питание, соединение ADSL ,соединение USB, соединение/работа Ethernet				
Размер	● 105 мм × 90 мм × 35 мм				
Обновление программного обеспечения	Обновление через порт Ethernet				

Функциональная схема



Комплект поставки



Подключение аппаратных средств

Маршрутизатор Sprinter@ADSL LAN122i ADSL



СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Светодиодные индикаторы зеленого цвета расположены на передней панели маршрутизатора. Они означают следующее:

Маршрутизатор Sprinter@ADSL LAN122i

PWR RDY LNK DSL PPP

Надпись	Состояние	Индикация
PWR	Горит	Питание включено
	Не горит	Питание выключено
RDY	Горит	Модем готов к использованию
LNK	Мигает	Идет передача данных
DSL	Мигает	Модем устанавливает соединение ADSL
	Горит	Соединение ADSL установлено
PPP	Горит	Соединение РРРоЕ установлено

Общие установки

 При помощи курсора мышки выберите в следующей последовательности Пуск (Start) \ Настройка (Settings) \ Панель управления (Control Panel) и щелкните по значку Панель управления (Control Panel). Затем двойным щелчком выберите Сетевые подключения (Network Connections).



 В окошке ЛВС (LAN) ог или Высокоскоростной Интернет (High-Speed Internet) щелкните правой кнопкой мышки по значку, соответствующему вашей сетевой интерфейсной карте и выберите Свойства (Properties). (Данный значок может также называться Подключение к локальной сети (Local Area Connection).



 Открыв вкладку Общие (General) в меню Подключение по локальной сети — Свойства (Local Area Connection Properties), под фразой «Компоненты, используемые данным подключением» ("This connection uses the following items"), одним щелчком мышки выделите Протокол Интернета (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP). Щелкните по кнопке Свойства (Properties).

🕹 Local Area Connection Properties	?×
General Authentication Advanced	
Connect using:	
B Accton EN1207D-TX PCI Fast Ethernet Adapter	
Configure	
This connection uses the following items:	_
Client for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks GoS Packet Scheduler	
Internet Protocol (TLP/IP)	
Install Uninstall Properties	
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The defaul wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	t
Show icon in notification area when connected	
ОК Са	incel

 Щелкнув мышкой по кружку, выберите Получить IP-адрес автоматически (Obtain an IP Address automatically). Для подтверждения и сохранения, сделанных изменений нажмите кнопку ОК и закройте Панель управления (Control Panel).

	Internet Protocol (TCP/IP) Properties
	General Alternate Configuration
Выберите	You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Получить ІР-адрес	🗧 💿 Obtain an IP address automatically
(Obtain an IP	Use the following IP address:
address	IP address:
automatically)	Subnet mask:
	Default gateway:
	Deltain DNS server address automatically
	Use the following DNS server addresses:
	Preferred DNS server:
	Alternate DNS server:
	Advanced
	OK Cancel

5. Запустите на компьютере программу Web-браузер (web browser) и введите URL: http://192.168.1.1



6. В строке Имя пользователя/Пароль (User name/Password) введите Admin/Admin, что предусмотрено по умолчанию.

🖉 >Log In - Windows Internet Explorer		
C + 10 http://192.168.1.1/	v \$ \$	X Google
File Edit View Favorites Tools Help		
🔶 🚓 🎉 🏀 >Log In		🏠 • [*]
Please Log In to continue.	Log In Username: Admin Password: •••••	- -
		Scalintranet 🔍 100% 🔹 🦽

7. По окончании процедуры регистрации появится Домашняя страница

- FCCA-F	HOME	WIZARD	SETUP	AD	VANCED	TOOLS	STATUS	HELP			
Welcome to the Acorp DSI	. Modem										
Setup The Setup section allows you to create connections, edit existing connection and configure other basic settings.	s, RI Pilt	vanced e Advanced s s you configu vanced featu P, Firewall, No nP, IGMP, Br vers, and LAN	section ure irres like AT, idge I dients.	Tools The T you c comm simpl	Tools secti arry out s nands and e system	ion lets ystem d perform tests.	Status The Status displays st statistical in for all conn interfaces.	section atus, log a nformation ections and	nd pro cor d set	Ip e Help section ovides information on nfiguration and ttings for each ction.	
	Status Information										
	System DSL St DSL Sp) Uptime: 0 atus: Di: eed: 0/1	hours 3 mi sconnected Okbps	inutes J	Ethernet USB: Software Tempora	: Version: ary access	Cor Dis V.2 Update: Dis	nnected connected .04.RU.010 abled	052008		
Log Out										Refr	esh

8. Для быстрой настройки модема и выхода в Интернет воспользуйтесь меню Wizard модема.

CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP				
Log Out		PPPoE Connection Setup									
	U: P On Idle	Protocol: [VPI: [VCI: [sername: [assword: [Demand: (Timeout: [PPPoE 0 133 10610977 0 0 0 0 0 0 0 0 0	secs							
									Next		

- 1. Выберите тип подключения в поле **Protocol.** Чаще всего используются режимы Bridge или PPPoE
- 2. Введите необходимые параметры для выбранного протокола (должны быть предоставлены Вашим провайдером). Для протокола PPPoE это:
 - VPI/VCI.
 - Имя пользователя (Username)
 - Пароль (Password)
- 3. Нажмите кнопку Next



4. Нажмите Save/Restart

Модем выполнит сохранение параметров, перезагрузку, после чего Вы можете пользоваться интернетом

ВНИМАНИЕ: Используйте «Имя пользователя» и «Пароль», которые Вы получили от Вашего провайдера для установки связи. Это не логин от Вашего «личного кабинета» !!!

Настройка модема

Предупреждение: Команда Apply активизирует внесенные изменения. Чтобы сохранить эти изменения в энергонезависимой памяти, всегда используйте команду меню Tools-System Commands-Save All или команду Save All (на красном фоне, в меню команд слева), в противном случае измененные настройки будут утеряны после выключения питания или при перезагрузке.

Setup

Раздел Настройки (Setup) позволяет создавать новые соединения, вносить изменения в существующие соединения и конфигурировать базовые настройки

CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP							
LAN Setup		Setup												
LAN Configuration	The Setu settinas,	The Setup section allows you to create new connections, edit existing connections, and configure other basic settings.												
DNS Configuration														
WAN Setup														
New Connection		L (N and configure											
Modem 🥥		-	ons	Select to	DNS Proxy Server.									
Wizardundefined 🥥		Uonfiguration WAN Setup												
Save All														
Log Out														

LAN Setup LAN Configuration

При настройке ЛВС появляется следующее изображение

PC2RP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP	
LAN Setup					LAN Con	figuration		
DNS Configuration			Int	erfaces			NI	
WAN Setup New Connection Modem					A	dd > Ui Ei iemove	SB thernet	Configure
Wizardundefined 🥥					A	L4 dd >	N group	p 2
Save All Log Out					< R	emove		
								Apply Cancel

Выберите LAN-группу, которую нужно настроить, и нажмите Configure. Также в

этом разделе Вы можете разделить интерфейсы на LAN-группы для независимого управления и возможности блокирования передачи данных между интерфейсами

CORP	HOME WIZARD SETUP ADVANCED TOOLS STATUS HELP
LAN Setup	LAN Group 1 Configuration
LAN Configuration DNS Configuration WAN Setup New Connection Modem Wizardundefined	IP Settings Services Status Umanaged IP Filters O Umanaged Bridge Filters O Obtain an IP address automatically UPP O IP Address: Kelepse IP QoS O Netmask: Remew Static Routing O PPP IP Address IP Address: 192.168.1.1
Save All	Ouse the following Static IP address IP Address: 192.168.1.1 Netmask: 255.255.255.0 Default Gateway:
	Host Name: mygateway1 Domain: ar7 • Enable DHCP Server
	Assign ISPDNS,SNTP Start IP: 192.168.1.2 End IP: 192.168.1.254 Lease Time: 3600 Seconds O Enable DHCP Relay Relay IP: 20.0.0.3 O Server and Relay Off
	Apply Cancel

- Enable Multicast Forwarding: включение полного прохождение мультикастов в выбранной LAN-группе.
- **Не обслуживается (Unmanaged):** Не обслуживается, это состояние когда выбранная LAN-группа не настроена и ей не присвоен IP-Адрес.
- Получить IP-Адрес автоматически (Obtain an IP address automatically): Когда данная опция выбрана, ваш маршрутизатор для выбранной LAN-группы получает IP-Адрес со стороны DHCP сервера в локальной сети. С помощью кнопок Release и Renew можно освободить и запросить новый IP-Адрес.
- IP-Адрес PPP (PPP IP Address): включение/ выключение опции PPP unnumbered.
- **IP-Адрес (IP Address):** личный IP-адрес для подключения к локальной частной сети (по умолчанию: 192.168.1.1).
- **Маска Сети (Netmask):** Маска сети для локальной частной сети (по умолчанию: 255.255.255.0).
- Шлюз по умолчанию (Default Gateway): данный параметр является опционным. Введите IP-адрес маршрутизатора вашей сети.
- **Имя хоста (Host Name):** требуется некоторыми провайдерами. Если провайдер не предоставляет имя хоста, то следует строку оставить пустой.

- **Имя домена (Domain Name):** <u>www.dynsns.org</u> предоставит вам имя домена. Введите это имя в поле "Имя домена".
- Включить Сервер DHCP (Enable DHCP Server): подключить или отключить сервер DHCP.
- Присвоить DNS и SNTP провайдера (Assign ISPDNS, SNTP): данная опция позволяет передать IP-Адреса DNS и SNTP серверов провайдера напрямую DHCP клиентам модема.
- Начальный IP-адрес (Start IP): устанавливает начальный IP-адрес пула IP-адресов.
- Конечный IP-адрес (End IP): устанавливает конечный IP-адрес пула IP-адресов.
- Срок аренды (Lease time): срок аренды это то количество времени, в течение которого пользователю сети разрешается подключаться к серверу DHCP. Если значения во всех строках «0», то назначенный IP-адрес будет действителен постоянно.
- Включение DHCP Релея (Enable DHCP Relay): когда маршрутизатор настроен как DHCP сервер, он сам присваивает IP-Адреса DHCP клиентам в ЛВС, когда выбрана опция Enable DHCP Relay, то маршрутизатор передает запросы и ответы между заданным DHCP сервером и DHCP клиентами.
- Сервер и Релей выключены (Server and Relay Off): Когда функция DHCP сервера и Релея выключены, IP-адрес, маска сети и DNS должны быть заданы вручную для каждого сетевого устройства.
- Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

DNS Configuration

Данная страница позволяет задать адреса DNS вручную, а также включить или отключить опцию DNS Proxy.

- CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP					
LAN Setup		DNS Configuration										
LAN Configuration		To enable	DNS Prox	y, check the Us	e DNS Prox	<y box.="" ente<="" th=""><th>r manual</th><th>settings DNS</th><th>s if needed</th><th></th></y>	r manual	settings DNS	s if needed			
DNS Configuration												
WAN Setup				Use DNS	6 Proxy			7				
New Connection				DNS2:]				
Wizardundefined 🥹				DNS3:								
Save All												
Log Out												
									Apply	Cancel		

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

WAN Setup New Connection

На странице создания нового подключения вы можете создать подключение к провайдеру, в соответствии с предоставленными в договоре на оказание услуг подключения к сети Интернет параметрами.

CDAP	HOME WIZARD <mark>S</mark>	ETUP ADVANCED	TOOLS STATUS HELP						
LAN Setup			PPPoE Connection Setup						
LAN Configuration									
DNS Configuration	Name	: Wizardundefined	Type: PPPoE 🚩 Sharing: Disable 🚩						
	Options	:: 🗹 NAT 🗹 Firewal	VLAN ID: 0 Priority Bits: 0 🖂						
WAN Setup									
New Connection		PPP S	ettings	PVC Settings					
Modem 🥹	Static IP:	0.0.0.0	Enable Night Mode:	PVC: New 📉					
Wizardundefined 🔌	Username:	username	ReUsername: reusername	VPI: 0					
	Password:	••••	RePassword:	VCI: 35					
Save All	AC Name:		Night AC Name:	QoS: UBR 🔽					
Log Out	Service Name:		Night Service Name:	PCR: 0 cps					
	Idle Timeout:	60 secs	Start Time (HH:MM): 1 : 0	SCR: 0 cps					
	Keep Alive:	10 min	End Time (HH:MM): 8 : 0	MBS: 0 cells					
	On Demand:			Auto					
	MTU:	1492 bytes		PVC:					
	Enforce MTU:								
	Authentication:	● Auto ○ CHAP ○	PAP						
	Use Peer DNS:	V							
	PPP Unnumhered:								
	LAN:	LAN group 1							
	Valid Rx:								
	Host Trigger:	Configure							
	Shaper Mode:	Disable 🖌							
	Debug:								
	Fast BackOff:								
			Connect Disconnect						
			Apply	Delete Cancel					

Имя (Name): введите имя подключения (только латинскими буквами).

- Тип (Type): существует семь методов (PPPoE/ PPPoA/ Статический (Static) / DHCP/ Мостовой (Bridge) / CLIP/ VPN).
- Sharing: Режим Enabled позволяет создать еще одно соединение (любого типа) с теми же параметрами VPI/VCI
- Опции (Options): Службы NAT и Firewall, для корректной работы большинства соединений с провайдером не отключайте данные опции. С отключенной службой NAT, у большинства провайдеров не возможна работа модема в качестве маршрутизатора, с отключенной службой Firewall модем не блокирует атаки со стороны сети Интернет.

Настройки подключения РРРоЕ

Static IP: Если провайдер выдал данный адрес, введи его, в противном случае

оставьте 0.0.0.0.

- **Имя пользователя (Username):** введите имя пользователя для доступа в Интернет, предоставленное вашим провайдером.
- Пароль (Password): введите пароль для доступа в Интернет, предоставленный вашим провайдером.

AC Name: укажите имя концентратора доступа провайдера, если в сети провайдера их более одного и провайдер указал его.

Service name: укажите имя сервиса (опционально), если это требуется провайдером.

- Временной лимит по бездействию (Idle Timeout): временной лимит по бездействию означает то, что маршрутизатор отключается по истечении заданного времени пребывания в состоянии бездействия. По умолчанию данный лимит составляет 60 секунд.
- Таймер отключения (Keep Alive): в режиме протокола LCP (управления каналом связи) это таймер отключения. Если ответный сигнал на эхо-импульс протокола LCP не поступает в течение определенного промежутка времени, то соединение прерывается. По умолчанию таймер установлен на 10.

On Demand: включает режим соединения с провайдером по требованию. Ввиду особенностей некоторых провайдеров не рекомендуется к использованию.

Если Вы хотите, чтобы модем был подключен к Интернету постоянно, оставьте указанные выше параметры Idle Timeout, Keep Alive и On Demand по умолчанию

- **МТU:** максимальная единица передачи, которую может передать PPPoE подключение. Это согласованное значение пакета, не более чем **N** байтов, может быть передано на оборудование провайдера. Для соединения PPPoE это значение составляет 1492 байта (максимальное значение).
- Enforce MTU: служит для обеспечения корректного прохождения пакетов в сети. Не меняйте его без надобности
- Аутентификация (Authentication): выберите соответствующий протокол аутентификации. (Автоматически (Auto) / протокол СНАР (протокол аутентификации «вызов – приветствие» (СНАР)/ протокол РАР (протокол аутентификации пароля) (РАР).

Use Peer DNS: устанавливает для модема полученные от провайдера адреса DNS. Не меняйте без необходимости.

Шлюз по умолчанию (Default Gateway): включение данной опции устанавливает для модема в качестве шлюза по умолчанию IP-Адрес переданный провайдером. В большинстве случаев данная опция должна быть активирована. **PPP Unnumbered:** включение этого параметра позволяет использовать созданное соединение PPPoE одновременно и как соединение типа Bridge.

Режим работы шейпера (Shaper Mode): Disable – выключен, на данном соединении не контролировать трафик; **In** – включен, контролировать только входящий трафик; **Out** – включен, контролировать только исходящий трафик; **Both** – включен, контролировать весь трафик.

Debug: Включение режима отладки. Не меняйте без необходимости.

Fast BackOff: Если данная опция активирована маршрутизатор предпринимает попытки подключится каждую минуту, если отсутствует соединение PPPoE.

Enable Night Mode: включает ночной режим – в этом режиме модем прервет соединение PPPoE и подключится вновь с параметрами ночного режима. Параметры аналогичны основным параметрам PPPoE. Для корректной работы этой функции необходимо корректно настроить службу SNTP.

Start Time: укажите время начала действия ночного режима.

End Time: укажите время окончания действия ночного режима.

Настройки PVC (постоянного виртуального канала) (PVC Settings)

- **PVC:** если для какого-либо ранее созданного соединения параметр Sharing был установлен в Enabled, и Вы хотите создать соединение с теми же параметрами VPI/VCI, то выберите в этом пункте ранее созданное соединение с теми же параметрами
- VPI (идентификатор виртуального пути): при необходимости замены данной величины введите требующуюся величину первичного соединения (при PVC = 0). Значение по умолчанию: 0. Данный параметр предоставляется провайдером.
- VCI (идентификатор виртуального канала): при необходимости замены данной величины введите требующуюся величину первичного соединения (при PVC = 0). Значение по умолчанию: 0. Данный параметр предоставляется провайдером.
- **QoS:** качество услуги. Выберите CBR (Постоянная скорость передачи двоичных данных) и установите фиксированную полосу частот для речевого и информационного трафика. Выберите UBR (Незаданная скорость передачи двоичных данных) для неограниченных по времени приложений, например, e-mail (электронная почта). Выберите VBR (Переменная скорость передачи двоичных данных) при пакетной передаче данных и при использовании полосы частот несколькими приложениями.
- РСК (максимальная скорость ячейки): разделите скорость (бит/с) линии DSL (цифровой абонентской линии) на 424 (размер ячейки ATM (асинхронного

режима передачи)) для определения скорости PCR (максимальной скорости ячейки). Это максимальная скорость, с которой передатчик способен передавать ячейки.

- SCR (поддерживаемая скорость ячейки): при помощи данной настройки устанавливается поддерживаемая скорость ячейки, т. е. средняя скорость передачи ячейки в течение длительного времени.
- **MBS (максимально возможное пиковое значение):** трафиковый параметр, который определяет максимальное количество ячеек переданных на PCR.
- Auto PVC (автонастрока VCI/VPI): автоматический подбор значений VCI и VPI. Требуется поддержка со стороны провайдера. Не рекомендуется к использованию.
- Кнопки Connect и Disconnect: Подключение и отключение соединения, после нажатия кнопки Disconnect модем не будет осуществлять попыток установления соединения до нажатия кнопки Connect или перезагрузки модема.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP			
LAN Setup				р	PPoA Conr	ection Setu	Р			
LAN Configuration										
DNS Configuration		Name	: PPPoA			Type: F	PPoA 🔽	Sharing: Disable 💌		
		Options	: 🗹 NAT (🗹 Firewall	wall VLAN ID: 0 Priority Bits: 0 🗸					
WAN Setup										
New Connection				PPP Settings				PVC Settings		
Modem 🥥			Encapsula	ition: O LLC	O vc	_	PVC:	New 😁		
Wizardundefined 🥹			Stat	IC IP: U.U.U.U				VPI: 0		
			Usern	ame: userna	me		,	VCI: 39		
Save All			Passv	vord: ••••			C	nos: UBR 👻		
Log Out			Idle Time	eout: 60	secs					
			Кеери	Alive: 10	min					
			On Dem	iand: 🗌			5	CR: U cps		
				MTU: 1500	byte	s	Ν	1BS: 0 cells		
			Enforce	мти: 🗹			Auto P			
		ļ	Authentica	ition: 🖲 Auto	о 🔿 СНАР	O PAP				
			Use Peer	DNS: 🗹						
		De	fault Gate	way: 🗹						
		PPF) Unnumbe	ered: 🗌						
				LAN: LAN gi	roup 1 💌					
			Vali	a Rx: 📃 💻	_					
			Host Tri	gger: 📃 🔝	onfigure					
			Shaper M	lode: Disabl	е 🔽					
			De	bug: 🗌						
			Fast Bac	kOff:						
				Conn	ect Disc	onneci				
								Apply Cancel		

Настройки подключения РРРоА

Инкапсуляция (Encapsulation): выберите тип инкапсуляции (предоставляется

вашим провайдером).

МТU: максимальная единица передачи, которую может передать PPPoA подключение. Это согласованное значение пакета, не более чем **N** байтов, может быть передано на оборудование провайдера. Для соединения PPPoA это значение составляет 1500 байта (максимальное значение).

Остальные настройки – см. описание для режима РРРоЕ

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Настройки статического подключения (Static Settings)

		s	tatic Conn	ection Setur)	
	LOD			Turner		Charriera Disable M
Name	: IISP			Type: 3		Sharing: Disable Y
Options	: 🗹 NAT (🗹 Firewall	\	/LAN ID: 0		Priority Bits: 🛛 🕙
	St	atic Settinos				VC Cattings
E	Encapsula	tion: • LLC	O vc		PVC.	New
	IP Addr	ess: 0.0.0.0			PVC:	
	M	lask:			V	
	DN	JS 1:		=	V	CI: 38
	DN	JS 2:		=	Qo	os: UBR 💌
		19.3		-	PC	R: 0 cps
	Cata			-	SC	R: 0 cps
Def	oaler ault Gater	way:			MB	S: 0 cells
Dei	ault Gate. I	мау. Ш ити: 1500	bytoc		Auto PV	/C: 🔲
	' Shanor M	ode: Disable	V Dytes			_
	опарет м М	ode: 💿 Brida	ied () Ro	uted		
						Apply Cancel
	Name Options E Def	Name: ISP Options: MAT (Encapsula IP Addr DN DN Gates Default Gates Shaper M M	Name: ISP Options: INAT I Firewall Static Settings Encapsulation: O LLC IP Address: 0.0.0 Mask: DNS 1: DNS 2: DNS 2: DNS 3: Gateway: Default Gateway: MTU: 1500 Shaper Mode: Disable Mode: O Bridg	Name: ISP Options: Image: NAT Static Settings Encapsulation: LLC ○ VC IP Address: 0.0.0 Mask:	Name: ISP Type: S Options: NAT Firewall VLAN ID: I Static Settings Encapsulation: OLC VC IP Address: D.0.0.0 Mask: I DNS 1: DNS 2: DNS 2: DNS 3: I DNS 2: DNS 3: I I I Default Gateway: I MTU: 1500 bytes Shaper Mode: Disable Mode: Original	Name: ISP Type: Static ▼ Options: MAT ♥ Firewall VLAN ID: ● Static Settings ₽ Encapsulation: ● LLC ○ VC ₽VC: IP Address: 0.0.0 ✓ Mask: ✓ ✓ DNS 1: ✓ ✓ DNS 2: Qc Qc DNS 3: Gateway: ME MTU: 1500 bytes Auto PV Shaper Mode: Disable ✓ Mode: ● Bridged ○ Routed

- **Инкапсуляция (Encapsulation):** выберите тип инкапсуляции (предоставляется вашим провайдером).
- Адрес IP (IP Address): личный IP-адрес для подключения к локальной частной сети (предоставляется вашим провайдером).
- Сетевая маска (Mask): сетевая маска для локальной частной сети (предоставляется вашим провайдером).
- **Шлюз (Gateway):**. Введите IP-адрес маршрутизатора вашего провайдера (предоставляется вашим провайдером).
- Шлюз по умолчанию (Default Gateway): включение данной опции устанавливает для модема в качестве шлюза по умолчанию IP-Адрес шлюза провайдера.
- **DNS (сервер доменных имен):** при помощи данной настройки устанавливается IP-адрес сервера DNS (сервера доменных имён).
- Режим (Mode): Мостовой (Bridged) и Марщрутизированный (Routed). Режим

должен быть сообщен провайдером, в противном случае подбирается вручную.

Остальные настройки – см. описание для режима РРРоЕ

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Настройки DHCP подключения (протокола динамической конфигурации <u>хоста) (DHCP Settings)</u>

- FCCA-P	HOME WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP			
LAN Setup				OHCP Con	nection Setup				
LAN Configuration					_				
DNS Configuration	Name	e: ISP			Type: D	НСР 🚩	Sharing: Disable 🚩		
	Options	5: 🗹 NAT 💽	🖌 Firewall		VLAN ID: 0		Priority Bits: 🛛 🔽		
WAN Setup									
New Connection		DHCP	'Settings	OVC		PVC	Settings		
Modem 🥥		IP Addr	ess:	.0 vc	P١	VC:	New 😁		
		M	ask:			VPI:	0		
Save All		Gatev	way:			VCI:	35		
Log Out	De	fault Gatev	way: 🗌			QoS:	UBR 🔽		
		Shaper M	ode: Disabl	e 💙		PCR:	0 cps		
		F	Renew Re	lease		SCR:			
						MBS:	0 cells		
					Auto PVC:				
							Apply Cancel		

Инкапсуляция (Encapsulation): выберите тип инкапсуляции (предоставляется вашим провайдером).

- Кнопка Renew: При нажатии кнопки Renew маршрутизатор должен получить от провайдера IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию. Значения должны отображаться рядом с соответствующими полями.
- Кнопка Release: При нажатии кнопки Release маршрутизатор должен освободить IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.

Остальные настройки – см. описание для режима РРРоЕ

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Настройки мостового подключения (Bridge Settings)

FCORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP	
LAN Setup				Bi	ridged Con	nection Setu	ιP	
LAN Configuration DNS Configuration		Name:	ISP		v	Type: Br _AN ID: 0	idge 🔽	Sharing: Disable 🛩 Priority Bits: 0 🗸
WAN Setup New Connection Modem		E	Bri incapsulat ielect LAN	dge Settings ion: ⊙ LLC : LAN gro	O VC	Þ,	PVC VC: VPI:	Settings New
Save All Log Out							VCI: QoS: PCR: SCR:	35 UBR • 0 cps 0 cps
						A	uto PVC:	Apply Cancel

Инкапсуляция (Encapsulation): выберите тип инкапсуляции (предоставляется вашим провайдером).

Остальные настройки – см. описание для режима РРРоЕ

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

- FCJAP	HOME WIZARD SETUP ADV	ANCED TOOLS	STATUS HELP										
LAN Setup		CLIP Conne	ction Setup										
LAN Configuration													
DNS Configuration	Name: ISP		Type: CLIP	Sharing: Disable M									
Configure DNS	Options: 🗹 NAT 🗹 Firewall 🛛 VLAN ID: 🛛 🔹 Priority Bits: 🔍 🚽												
WAN Setup													
New Connection	CLIP Se	ttings		PVC Settings									
Modem 🥥	IP Address:	0.0.0.0	PVC:	New 🗠									
	Mask:			VPI: O									
Save All	ARP Server:	0.0.0.0	1	/CI: 35									
Log Out	DNS 1:		c	loS: UBR 🕑									
	DNS 2:		F	PCR: 0 cps									
	DNS 3:		9	CR: 0 cps									
	Gateway:		N	IBS: 0 cells									
	Default Gateway:		Auto F	VC:									
				Apply Cancel									

Настройки CLIP подключения (CLIP Settings)

Адрес IP (IP Address): личный IP-адрес для подключения к локальной частной сети (предоставляется вашим провайдером).

Сетевая маска (Mask): сетевая маска для локальной частной сети

(предоставляется вашим провайдером).

Сервер ARP (протокола разрешения адресов) (ARP Server): обеспечивает

преобразование IP-адреса в адрес ATM.

- **DNS (сервер доменных имен):** при помощи данной настройки устанавливается IP-адрес сервера DNS (сервера доменных имён).
- Шлюз (Gateway):. Введите IP-адрес маршрутизатора вашего провайдера (предоставляется вашим провайдером).
- Шлюз по умолчанию (Default Gateway): включение данной опции устанавливает для модема в качестве шлюза по умолчанию IP-Адрес шлюза провайдера.

Остальные настройки – см. описание для режима РРРоЕ

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

	HOME WIZARD SETUP ADVANCED TOOLS STATUS HELP
LAN Setup	VPN Connection Setup
LAN Configuration DNS Configuration	Name: SP Type: VPN V Options: INAT IN Firewall
WAN Setup	
New Connection	PPP Settings Transport: PPTP V
	Parent Connection: LAN group 1
Save All	Static IP: 0.0.00
	Username: username
	Password:
	MPPE: MPPE-128 V
	Keep Alive: 10 min
	MTU: 1490 bytes Enforce MTU:
	Authentication: O CHAP O PAP
	Use Peer DNS: Default Gateway:
	Shaper Mode: Disable 🗸
	Debug:
	Apply Cancel

Настройка VPN соединения (VPN Settings)

Транспорт (Transport): Тип VPN сервера, может быть PPTP или SSL.

Родительское подключение (Parent Connection): через какое подключение будет производиться подключение к VPN серверу. В качестве родительского подключения можно использовать все типы соединений с провайдером, кроме соединения типа мост (Bridge).

VPN Сервер (VPN Server): адрес VPN сервера. Если в качестве адреса задано имя хоста, то на момент установления VPN соединения, родительское

соединения должно иметь доступ к сети Интернет с возможностью обращения к DNS серверу для преобразования имени хоста в IP-Адрес.

МРРЕ: Microsoft Point-to-Point Encryption - протокол шифрования данных, используемый поверх соединений PPP. Использует алгоритм RSA RC4. МРРЕ поддерживает 40 и 128-битные ключи, которые меняются в течение сессии (частота смены ключей устанавливается в процессе хэндшейка соединения PPP).

MPPE Stateful: При активированной опции, установка соединения будет завершена только с заданным шифрованием в опции MPPE. Если удаленная сторона не поддерживает шифрование, то установка соединения будет прервана.

Proxy ARP: метод, при котором одна машина, обычно маршрутизатор, обрабатывает запросы **ARP** вместо другой машины. За счет такой подмены маршрутизатор берет на себя ответственность за маршрутизацию пакетов реальному адресату.

Остальные настройки – см. описание для режима РРРоЕ

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Modem

Данная страничка позволяет выбрать тип модуляции ADSL.

-CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP				
LAN Setup					Moder	n Setup					
LAN Configuration				Natal Naw Di	Select the	annex type.	- () -	-			
DNS Configuration											
		● Annex A O Annex B									
WAN Setup				Se	lect the mo	odulation typ	be.				
New Connection											
Modem 🧶											
				$\overline{\checkmark}$	ADSL_G.I	ite					
Save All					ADSL_G.	dmt.bis					
Log Out					ADSL_G.	dmt.bis_DE	LT				
				v 1	ADSL_2p	lus DELT					
					ADSL_re-	adsl					
					ADSL_re-	adsl_DELT					
				I	ADSL_AN	SI_T1.413					
				⊻	MULTI_M	ODE					
					ADSL_G.	umt.Dis_An	XIM				
					лоэс_2р						
								Apply Cancel			

NO_MODE: Запрещены все типы модуляции. Соединение не будет установлено. **MULTI_MODE (многорежимный):** разрешены все типы модуляции, соединение

устанавливается по типу, заданному оборудованием провайдера

При указании любого конкретного типа модуляции только данный тип будет разрешен для модема. Если оборудование провайдера не включает данный тип модуляции, либо на основе оценки параметров линии сочтет данную модуляцию неподходящей, то соединение установлено не будет.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Advanced

В данном разделе расположены настройки дополнительных служб.

CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP		
UPnP 🥥					Adva	anced			
SNTP 🥥	The Adva	nced sectior	n lets you co	nfigure advan	ced featur	es like RIP,	Firewall,	NAT, UPnP, IGMP,	Bridge Filters, and
SNMP 🥥	LAN client	s,							
IP Account 🛛 🥹		-							
Port Forwarding		-	UPnP	Configu	ire UPnP to				
IP Filters		-	SNTP	Configu	ire SNTP to	o configure ti	ime serve	er on Internet.	
LAN Clients		5	SNMP	Configu	Ire SNMP M	lanagement			
LAN Isolation		1	IP Account	Configu	ire IP Acco	unt for speci	ified netv	vork.	
TR-068 WAN Access			Port Forward	ling Configu	ire Firewall applicatior	and NAT pa ns.	ss-throug	gh to your	
Bridge Filters		-	ID Filtors	Configu	ire Firewall	to block you	ur LAN PC	s from	
Dynamic DNS Client		-	re ritters	accessi	ng the Inte	ernet.			
IGMP Proxy 🥥		-	LAN Clients	Configu	ire LAN Clie				
Static Routing		L	LAN Isolatio	n Disable	traffic bet				
Dynamic Routing		1	TR-068 WAN Access	Enable/	Disable W				
Shaner In		-	Bridge Filters	s Select t	o setup Br				
Shaper Out		-	Dynamic DNS Client	S Configu	ire Dynami				
Web Access Control		-	IGMP Proxy	Configu	ire IGMP P	roxy service			
SSH Access Control		-	Static Routin	g Configu	ire Static re	outes.			
VPN Access Control		-	Dynamic Rou	iting Configu	ire RIP.				
Save All		1	IP QoS	Configu connect	ire IP Qual tions.	lity of Servic	e for diffe	erent	
Log Out		-	Shaper In/O	ut Configu	ire Shaper	for input/ou	itput traff	ic.	
		N C	Web Access Control	Configu	ire access	control list fo	or remote	Web access.	
		5	SSH Access Control	Configu	ire access	control list fo	or remote	SSH access.	
			VPN Access Control	Configu SSL.	ire access	control list fo	or remote	VPN PPP-over-	

UPnP (универсальное устройство Plug & Play)

Универсальное устройство Plug & Play (UPnP) является распределительным стандартом открытой сети, использующее стек протоколов TCP/IP для обеспечения простого соединения различных устройств в рамках одноранговой сети. Устройство UPnP способно динамично войти в сеть, получить IP-адрес, передать свои собственные свойства и узнать о других устройствах в сети. Кроме того, данное устройство способно без каких-либо затруднений покинуть сеть, что происходит автоматически, если оно больше не используется.

ACC34	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP				
UPnP 🌖					U	PnP					
SNTP 🧶		To enable UPnP, check the Enable UPnP box and select a connection below.									
SNMP 🧶											
IP Account 🛛 🔍				Enable	UPNP						
Port Forwarding				WAN Conn	ection: is	p		×			
IP Filters				LAN Conne	ction:	AN group 1		~			
LAN Clients											
LAN Isolation											
Access											
Bridge Filters											
Dynamic DNS Client											
IGMP Proxy 🛛 🔍											
Static Routing											
Dynamic Routing											
IP QoS											
Shaper In	<u> </u>							Apply Cane	al		
Shaper Out								Арргу Санс			
Web Access Control											
SSH Access Control											
VPN Access Control											
Save All											
Log Out											

Активировать UPNP (Enable UPNP): активизация режима UPnP.

WAN Connection: укажите имя соединения с Интернетом, для которого активизируется режим.

LAN Connection: укажите LAN-группу, для которой активизируется режим.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений. Протокол SNTP

Маршрутизатор отсчитывает время при помощи соединения с сервером SNTP. Это позволяет маршрутизатору синхронизировать системные часы с глобальной сетью Интернет. Синхронизированные часы маршрутизатора используются для ведения записей в журнале безопасности и управления фильтрацией клиентов.

CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP			
UPnP 🥥					SI	ПР				
SNTP 🌖			To enabl	e SNTP, check	the Enable	SNTP box a	nd enter	a time server.		
SNMP 🧶										
IP Account 🛛 🥥		nable SNT	Р							
Port Forwarding		Primary	SNTP Serv	/er: 0.0.0.0						
IP Filters		Focondany	CNTD Con							
LAN Clients		secondary	SNTP Serv	/er: 0.0.0.0						
LAN Isolation		Tertiary	SNTP Serv	/er: 0.0.0.0						
Access O			Timeo	out: 5	Secs					
Bridge Filters		Po	lling Inter	val: 30	Mins					
Dynamic DNS Client			Retry Cou	unt: 2						
			Time Zo	ne: (GMT-12	:00) Interna	tional Date	Line We	st		~
			Day Lig	pht: 🗌						
IP OoS										
Shaper In										
Shaper Out								Арр	ly	Cancel
Web Access Control										
SSH Access Control										
VPN Access Control										
Save All										

Enable SNTP: включает службу SNTP.

Первичный сервер SNTP (Primary SNTP Server): введите адрес сервера SNTP. По умолчанию 0.0.0.0.

Вторичный сервер SNTP (Secondary SNTP Server): введите адрес сервера SNTP. По умолчанию 0.0.0.0.

Третичный сервер SNTP (Tertiary SNTP Server): введите адрес сервера SNTP. По умолчанию 0.0.0.0.

Тайм-аут (Timeout): тайм-аут (сек) для ответа на запрос SNTP.

Временной интервал опроса (Polling Interval): временной интервал (мин.) между двумя успешными запросами SNTP.

Количество повторных запросов (Retry Count): максимальное количество неудачных запросов SNTP, отправленных на сервер.

Часовой пояс (Time Zone): часовой пояс вашего местоположения.

Переход на «летнее время» (Day Light): функция перехода на «летнее время» включена (1) или отключена (0). По умолчанию отключена.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Протокол SNMP (простой протокол сетевого управления)

Протокол SNMP позволяет администратору сети контролировать сеть путем определения настроек различных удаленных сетевых устройств. Обычно сетевой администратор использует программу станции управления SNMP, например, браузер MIB (базы управляющей информации), расположенный на локальном хосте, для получения информации от агентов SNMP, таких как используемый вами в настоящий момент маршрутизатор.

CORP	HOME WIZARD SETUP ADVANCED TOOLS STATUS HELP
UPnP 🥥	SNMP Management
SNTP 🥥	
SNMP 👋	Enable SNMP Agent
IP Account 🛛 🧕	
Port Forwarding	Name: myfouter
IP Filters	Location: mytown,mystate,usa
LAN Clients	Contact: support@yourlSP.com
LAN Isolation	Vendor OID: 1.3.6.1.4.1.294
TR-068 WAN	Community
Bridge Filters	Name Access Right
Dynamic DNS Client	public ReadOnly V
IGMP Proxy 🛛 🥥	
Static Routing	
Dynamic Routing	Tana
IP QoS	Destination IP Trap Community Trap Version
Shaper In	
Shaper Out	
Web Access Control	
SSH Access Control	
VPN Access Control	Apply Cancel
Save All	
Log Out	

Имя (Name): введите информацию об имени системы в строку, предназначенную для такой информации.

Местоположение (Location): введите информацию о местоположении

системы.

Контактное лицо (Contact): введите информацию о контактном лице системы в соответствующей строке.

Поставщик OID (идентификатора объекта) (Vendor OID): предприятие OID, к которому принадлежит система.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

IP Account

Данная служба позволяет подсчитать трафик Интернета, использованный каждым из подключенных пользователей. Учет ведется по IP-адресам пользователей

CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP		
UPnP 🥹					IP A	ccount			
SNTP 🥥		To enab	ble IP Acco	unt, check the	Enable IP /	Account box	and ente	r network and netmask	a
SNMP 🧶									
IP Account 🔌				Enable	IP Ассоці	nt			
Port Forwarding				Netwo	de: 192.16	810			
IP Filters				Netwo	K. 132.10	0.1.0		_	
LAN Clients				Netmas	sk: 255.25	5.255.0			
LAN Isolation									
TR-068 WAN Access									
Bridge Filters	1								
Dynamic DNS Client	1								
IGMP Proxy 🧶									
Static Routing									
Dynamic Routing									
IP QoS									
Shaper In	<u> </u>							Analy	Connad
Shaper Out								Арріу	Cancel
Web Access Control									
SSH Access Control									
VPN Access Control									
Save All									
Log Out									

Enable IP Account: включить службу.

Network: задать сеть, для которой вести учет трафика. Обратите внимание на формат, в котором задается сеть.

Netmask: задать маску сети, для которой вести учет трафика.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Port Forwarding

Страница переадресации портов позволяет пользователю определить порядок переадресации портов входящего трафика на необходимые ему устройства во внутренней ЛВС. На данной странице предоставлена база данных большинства популярных приложений, поэтому вам достаточно только добавить требуемое

правило для настройки переадресации. Также вы может создавать, редактировать и удалять свои собственные правила перенаправления портов.



- **Выберите соединение (Choose a connection):** вы можете выбрать соединение, к которому будет промены правила перенаправления портов.
- **Выберите LAN-группу (Select LAN Group):** Вы можете выбрать сетевую группу, на которую будет применено перенаправление портов.
- **ІР ЛВС (LAN IP):** выберите IP-адрес в вашей ЛВС. Например, 192.168.1.2.
- Разрешить ответ на входящие диагностические ICMP сообщения (Allow Incoming Ping): Разрешить отвечать маршрутизатору на входящие ping (ICMP) запросы со стороны сети Интернет.
- **Демилитаризованная зона (DMZ):** Настройка позволяющая добавить устройство из ЛВС в демилитаризованную зону (ссылка на страницу настройки DMZ).

Расширенная настройка перенаправления портов (Custom Port

Forwarding): Ссылка на страницу Custom Port Forwarding.

Выбирая в категории (Category) правил нужную группу и конкретное правило в списке (Available Rules) при помощи кнопки Add> можно его добавить и перенаправляемый трафик по данному правилу будет адресован заданному LAN IP. При помощи кнопки <Remove можно удалить назначенное правило из назначенных правил (Applied Rules).

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Более подробно с переадресацией портов Вы можете ознакомиться в Приложении к данной инструкции.

DMZ (демилитаризованная зона)

Страница настроек DMZ позволяет вам включить или отключить данную функцию. Включение данной опции дает дополнительный уровень безопасности для устройств за брандмауэром.

- FCCAP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP			
UPnP 🥥					DMZ S	lettings				
SNTP 🧕										
SNMP 🧕			Enable [DMZ						
IP Account 🛛 🥥			Select y	our WAN Con	nection:	isp		~		
Port Forwarding				Select LAI	Group:	LAN group	1	~		
IP Filters			Sel	ect a LAN IP /	ddress:	192.168.1.2	~		LAN Clients	
LAN Clients										
LAN Isolation										
TR-068 WAN Access										
Bridge Filters										
Dynamic DNS Client										
IGMP Proxy 🧶										
Static Routing										
Dynamic Routing										
IP QoS										
Shaper In									1 hu	Consol
Shaper Out									Арріу	Cancel
Web Access Control										
SSH Access Control										
VPN Access Control										
Save All										
Log Out										

- Включение DMZ (Enable DMZ): Включает /выключает демилитаризованную зону. По умолчанию отключено.
- Выберите подключение к провайдеру (Select your WAN Connection): выберите подключение к провайдеру, к которому будет применена работа DMZ.
- **Выберите LAN-группу (Select LAN Group):** Вы можете выбрать сетевую группу, на которую будет применена работа DMZ.
- Выберите IP-Адрес (Select a LAN IP Address): Выберите IP-Адрес, который будет использоваться в качестве DMZ хоста. Этот хост не защищен со стороны Интернет. Будте внимательны, эта функциональность может подвергнуть безопасность вашей локальной сети дополнительному риску.
- Клиенты локальной сети (LAN Clients): Ссылка на страницу настройки LAN Clients.
- Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Custom Port Forwarding

Страница Custom Port Forwarding позволяет создать до 15 собственных правил

перенаправления портов и поддерживает специфические сервисы или приложения, такие как NAT/NAPT.

- CDAP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP				
UPnP 🥹				c	ustom Por	t Forwardin	g				
SNTP 🧶											
SNMP 🥥									đ		
IP Account 🛛 🧕		Connection	ר:	isp 🚩		_		Enable			
Port Forwarding		Application	i:				F	Protocol:	TCP	*	
IP Filters		Source IP	Address:			S	Source N	etmask:			
LAN Clients		Destinatio	n IP Addre	ss:		Destir	nation N	etmask:	255.255.255.	255	
LAN Isolation		Destinatio	n Port Star	t:]	Desti	nation P	ort End:			
Access O		Destinatio	n Port Map	:	Ĩ						
Bridge Filters		Ena	abled Nam	e Source IP I	_ Destinatio	n IP Port S	Start Pro	otocol Ec	lit Delete		
Dynamic DNS Client				Mask	Mask	Port I	End				
IGMP Proxy 🥥						PULL	мар				
Static Routing											
Dynamic Routing											
IP QoS											
Shaper In									Apply	Car	ncel
Shaper Out											
Web Access Control											
SSH Access Control											
VPN Access Control											
Save All											

Подключение (Connection): Выберите подключение к провайдеру, на которое будет применяться правило Custom Port Forwarding.

Включено (Enable): Галочка «Включено» активирована по умолчанию, означает, что правила будут автоматически применятся когда вы нажмете на кнопку Apply.

Приложение (Application): Имя приложения, для которого будут открыты порты.

Протокол (Protocol): Доступно три варианта: TCP, UDP, и TCP и UDP.

- **IP-Адрес источника (Source IP Address):** Вы можете определить IP-Адрес источника, с которого разрешен входящий трафик. Введите 0.0.0.0 для разрешения всех адресов.
- Сетевая маска источника (Source Netmask): Сетевая маска IP-Адреса источника. Введите 255.255.255.255 для разрешения всех адресов.
- **IP-Адрес назначения (Destination IP Address):** IP-Адрес в локальной сети, которому предназначается входящий трафик.
- Сетевая маска назначения (Destination Netmask): Применяется для устройства, которому предназначается входящий трафик в локальной сети. Единственно возможное значения данного поля 255.255.255.255.
- Начальный порт назначения (Destination Port Start): Начальный порт, который открывается на маршрутизаторе для данного приложения со стороны сети Интернет.
- Конечный порт назначения (Destination Port End): Конечный порт, который открывается на маршрутизаторе для данного приложения со стороны сети

Интернет.

Порт отображения (Destination Port Map): Порт назначения, отображенный на IP-адрес в локальной сети, на который будет перенаправляться входящий трафик.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

IP Filter

Фильтрация IP трафика позволяет вам блокировать специфические приложения/ сервисы по IP-Адресу устройства в локальной сети. Вы можете использовать IP Filter, блокируя специфический трафик, например, блокировать доступ к WEB или любой трафик с хоста в вашей локальной сети. На данной странице предоставлена база данных большинства популярных приложений, поэтому вам достаточно только добавить требуемое правило для включения фильтрации. Также вы может создавать, редактировать и удалять свои собственные правила перенаправления портов.



- **Выберите LAN-группу (Select LAN Group):** Вы можете выбрать сетевую группу, на которую будет применена фильтрация.
- **ІР ЛВС (LAN IP):** выберите IP-адрес в вашей ЛВС, на который будет применена фильтрация. Например, 192.168.1.2.
- Блокировать весь трафик (Block All Traffic): Когда выбрана, полностью блокируется весь сетевой доступ для заданного IP Адреса.
- Блокировать исходящие диагностические ICMP сообщения (Block Outgoing Ping): Блокировать исходящий ping (ICMP) создаваемый конкретным

устройством с заданным ІР-Адресом.

- Расширенная настройка фильтрации (Custom IP Filter): Ссылка на страницу Custom IP Filter.
- Выбирая в категории (Category) правил нужную группу и конкретное правило в списке (Available Rules) при помощи кнопки Add> можно его добавить и будет применена фильтрация трафика по данному правилу заданному LAN IP. При помощи кнопки <Remove можно удалить назначенное правило из назначенных правил (Applied Rules).

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Custom IP Filters

Расширенная IP фильтрация позволяет производить настройку встроенного в маршрутизатор брандмауэра, путем создания правил фильтрации определенных сервисов и приложений основанная на:

- ІР-Адресе источника и назначения и сетевой маске;
- Портах;

• Протоколе (TCP, UDP, TCP и UDP, ICMP, и Any) и направлении (FORWARD, INPUT и OUTPUT);

• Действии (Accept и Deny).

CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP		
UPnP 🧶					Custom	IP Filters			
SNTP 🧶									
SNMP 🧶	Fil	tor Namo (_			Enable	
IP Account 🛛 🥥		Cer Manie (ITTO ID		-		Nurse Ne	tmaaku	1
Port Forwarding		500			_	5	Jurce Ne	unask:	
IP Filters		Destina	tion IP:			Destin	ation Ne	tmask:	J
LAN Clients		Por	t Start:			_	Po	rt End:	
LAN Isolation		Pr	rotocol: T	CP FORWARI	D I	~		Action: DENY 🔽	
TR-068 WAN Access		Enabled	Name S	Source IP De	stination	IP PortSta	rt Prot	ocol Action Edit Delete	
Bridge Filters			or MAC	Mask	Mask	PortEn	D		
Dynamic DNS Client									
IGMP Proxy 🧶									
Static Routing									
Dynamic Routing									
IP QoS									
Shaper In								Analy Co	ment
Shaper Out								Арріу Са	ncei
Web Access Control									
SSH Access Control									
VPN Access Control									
Save All									
Log Out									

Имя фильтра или MAC адрес (Filter Name or MAC): Имя правила фильтрации.

Если задан МАС адрес в качестве имени, то происходит привязка МАС-адреса к IP-Адресу, что дополнительно повышает безопасность системы.

Включено (Enable): Галочка «Включено» активирована по умолчанию, означает, что правила фильтрации будут автоматически применятся, когда

вы нажмете на кнопку Apply.

- **IP-Адрес источника (Source IP):** IP-адрес источника с которого приходит входящий трафик.
- Сетевая маска источника (Source Netmask): Сетевая маска IP-Адреса источника.
- **IP-Адрес назначения (Destination IP):** IP-Адрес назначения трафика.

Сетевая маска назначения (Destination Netmask): Сетевая маска IP-Адреса назначения.

Начальный порт (Port Stat): Начальный порт, с которого блокируется трафик. Конечный порт (Port End): Конечный порт по который блокируется трафик.

- **Протокол (Protocol):** Протокол включает в себя пять возможных комбинаций: TCP, UDP, TCP и UDP, ICMP, и Any, а также три возможных направления трафика относительно маршрутизатора: Forward (перенаправление трафика в локальную сеть), Input (трафик предназначается маршрутизатору) и Output (Исходящий трафик с маршрутизатора).
- **Действие (Action):** Возможны два действия применяемых к трафику: разрешить (Accept) и запретить (Deny).

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

LAN Clients

Страница «Клиенты ЛВС» (LAN Clients) позволяет видеть все хосты в вашей локальной сети. Каждый хост подразделяется на динамический (настройки получены от маршрутизатора) и статический (настройки заданы вручную).

Также на данной странице задаются имя пользователя и пароль для VPN подключений к модему.

- FCJAP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP				
UPnP 🥹					LAN	lients					
SNTP 🤤			To add a	LAN Client, Ent	er IP Addre	ess and Hos	tname, th	nen click Ap	oply.		
SNMP 🧕											-
IP Account 🛛 🥹	Sel	ect LAN C	onnection	: LAN group 1	*						
Port Forwarding		Enter IF	Address	:			Hostr	name:]
IP Filters							MAC Add	dress:			
LAN Clients		VDN I	Isornamo			V	DN Rout	a Not:			
LAN Isolation		VENC	semane.	·		- ·	FINIKOUC	e Net.			1
TR-068 WAN Access O		VPN I	Password	:		VP	N Route	Mask:]
Bridge Filters	Dynam	ic Addres	ses								
Dynamic DNS Client	Reserv	e <u>IP Add</u>	ress Ho	stname	MAC	Ъ	<u>pe</u>				
IGMP Proxy 🥹		192.16	8.1.2 ara	ichnid 00:1	4:20:08:6	≘/:1/ Dyn	amic				
Static Routing											
Dynamic Routing											
IP QoS											
Shaper In									Annha	Canco	-
Shaper Out									Арріу	Cancel	
Web Access Control											
SSH Access Control											
VPN Access Control											
Save All											
Log Out											

Выберите сетевое подключение (Select LAN Connection): Выберите сетевое подключение, клиенты которого будут добавлены.

Новый IP-адрес (Enter IP Address): введите IP-адрес.

Имя хоста (Hostname): введите Имя хоста.

MAC-адрес (MAC Address): введите MAC-адрес (управления доступом к среде).

Имя пользователя VPN (VPN Username): Имя пользователя подключения VPN. **Пароль пользователя VPN (VPN Password):** Пароль подключения VPN.

- Имя пользователя и пароль VPN используются для авторизации внешних VPN подключений к маршрутизатору.
- VPN Route Net/VPN Route Mask: Адрес и маска подсети удаленного пользователя.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

LAN Isolation

Страница «Изолирование ЛВС» (LAN Isolation) позволяет блокировать трафик от одной LAN-группы к другой.



Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

TR-068 WAN Access

Данная страница предназначена для возможности включения временного доступа к вашему маршрутизатору технических специалистов провайдера.

-	HOME	14174.00	05705		TOOLO	073700	1151.0	
APCOX	HUME	WIZARD	SEIUP	ADVANCED	TOULS	STATUS	HELP	
UPnP 🧶				En	able WAN /	Access Upda	ate	
SNTP 🧶				To Enable	Webpage (Update from	WAN sid	e
SNMP 🧶								
IP Account 🛛 🧶				WAN Upd	ate: 🗌			
Port Forwarding				WAN Acc	ess: 🗌			_
IP Filters				User Na	me: tech			
LAN Clients				Passw	ord:			
LAN Isolation				F	ort: 5100	3		
TR-068 WAN Access								
Bridge Filters								
Dynamic DNS Client								
IGMP Proxy 🧶								
Static Routing								
Dynamic Routing								
IP QoS								
Shaper In								
Shaper Out								Apply Cancel
Web Access Control								
SSH Access Control								
VPN Access Control								
Save All								
Log Out								

- Обновление WAN (WAN Update): Выберите данную опцию для доступа к вашему маршрутизатору в режиме чтения и записи.
- **Доступ WAN (WAN Access):** Выберите данную опцию для доступа к вашему маршрутизатору только в режиме чтения.
- **Имя пользователя (User Name):** Задается имя пользователя для подключения технических специалистов провайдера
- Пароль (Password): Пароль для подключений технических специалистов провайдера
- **Порт (Port):** Введите номер порта, который будет открыт для временных подключений.

Без необходимости не меняйте настройки на данной странице.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Bridge Filters

Страница «Настройка мостовой фильтрации» позволяет пользователям настроить конфигурацию фильтрации по МАС адресу.

											-
ACOR5	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP				
UPnP 🧶					Bri	idge Filters					
SNTP 🥥											
SNMP 🥥	📋 Enab	le Bridge F le Bridge F	Filters	agomont Inte	rfaco						
IP Account 🛛 🥥	Final	le Passthr	ouah IPT	V	enace						
Port Forwarding	🗌 Enab	le Passthr	ough DNS	and DHCP							
IP Filters									Select L/	N: LAN gro	up 1 🔽
LAN Clients						Bridg	e Filter	Manag	ement Interfa	ce: Etherne	t v
LAN Isolation	1	Src M	IAC	Src Port	Dest	MAC	Dest P	ort	Protocol	Mode	
TR-068 WAN	0	00-00-00-00-	00-00	ANY 🗸	00-00-00-00	-00-00	ANY	Y PF	PoE Session	Y Deny	•
Bridge Filters											Add
Dynamic DNS Client											
IGMP Proxy 🧶	Edit	Src M	IAC	Src Port	Dest	MAC	Dest P	ort	Protocol	Mode	Delete
Static Routing											
Dynamic Routing											
IP QoS											
Shaper In											_
Shaper Out										Apply (Cancel
Web Access Control											
SSH Access Control											
VPN Access Control											
Save All											
Log Out											

Включение мостового фильтра (Enable Bridge Filters): Включение и выключение мостового фильтра.

- Включение транзита IPTV (Enable Passthrough IPTV): Включение данной опции позволяет независимо от настройки мостового фильтра пропускать запросы IPTV. Запросы IPTV могут отправлять только пользователи MAC адреса, которых разрешены в фильтре, но принимаемый поток могут использовать все.
- Включение транзита DNS и DHCP (Enable Passthrough DNS и DHCP): Включение данной опции позволяет независимо от настройки мостового фильтра пропускать запросы DNS и DHCP.
- Включение управляющего интерфейса мостового фильтра (Enable Bridge Filter Management Interface): Когда включена, это активирует поле выбора интерфейса управления мостового фильтра. Это означает, что вы не сможете случайно блокировать доступ к маршрутизатору по интерфейсу заданному в следующих двух полями.
- Выбор сети (Select LAN): Выберите LAN-группу для которой включается интерфейс управления мостовым фильтром.
- Интерфейс управления мостового фильтра (Bridge Filter Management Interface): Выберите доступный интерфейс для заданной LAN-группы, для которого будет включена функция управления.
- **МАС-источника (SRC MAC):** МАС адрес источника. Он должен быть введен в формате xx-xx-xx-xx-xx. Значение 00-00-00-00-00 разрешены все.
- Порт источника (SRC Port): Порт источника. Вы можете выбрать любой доступный интерфейс вашего маршрутизатора (Any, Ethernet, USB).
- **МАС-назначения (Dest MAC):** В данном поле вводится МАС адрес назначения.

Порт назначения (Dest Port): Порт назначения. Вы можете выбрать любой доступный интерфейс вашего маршрутизатора (Any, Ethernet, USB).

Протокол (Protocol): Вы можете выбрать один из следующих: PPPoE Session, PPPoE Discovery, IPX - Ethernet II, RARP, IPv6, IPv4, and Any.

Режим (Mode): Можно выбрать два режима фильтрации: запретить (Deny) и разрешить (Allow).

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Dynamic DNS Client

Данная служба позволяет использовать один из трех сервисов DDNS: DynDNS, TZO или NO-IP.

CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP			
UPnP 🥹					Dynamic	DNS Client				
SNTP 🧶										
SNMP 🧶				Connec	tion isp	*				
IP Account 🛛 🥥				DDNS Se	rver Dyn	DNS 🗠				
Port Forwarding				DDNS C	lient 🗌					
IP Filters				User N	ame			1		
LAN Clients				Passy	vord			1		
LAN Isolation				Fassy				J		
TR-068 WAN Access				Domain N	ame					
Bridge Filters										
Dynamic DNS Client										
IGMP Proxy 🧶										
Static Routing										
Dynamic Routing										
IP QoS										
Shaper In									Apply	Cancol
Shaper Out									мриу	Calicel
Web Access Control										
SSH Access Control										
VPN Access Control										
Save All										
Log Out										

- **Подключение (Connection):** Выберите подключение к провайдеру, через которое будет возможно осуществить доступ к маршрутизатору со стороны сети Интернет.
- **Сервер DDNS (DDNS Server):** В данном поле необходимо выбрать поставщика услуги DDNS. Изменения могут зависеть от выбранного сервиса DDNS.
- Клиент DDNS (DDNS Client): Включение/ выключение DDNS клиента на WAN подключении к провайдеру. Эта опция выключена по умолчанию.
- **Имя пользователя (User Name):** Имя пользователя, зарегистрированное у поставщика услуги DDNS.
- Пароль (Password): Пароль, зарегистрированный у поставщика услуги DDNS.
- **Доменное имя (Domain Name):** Доменное имя зарегистрированное у поставщика услуги DDNS.
- Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Более подробно с настройкой DDNS Вы можете ознакомиться в Приложении к данной инструкции.

IGMP Proxy

IGMP (Internet Group Management Protocol, протокол управления группами Интернета) прокси позволяет активировать мультикасты на доступных WAN и LAN-группах. Вы можете сконфигурировать WAN или ЛВС интерфейсы как один из следующих:



Восходящий (Upstream): Это интерфейс, через который IGMP запросы отправляются с хостов на маршрутизатор с поддержкой мультикастов.

Нисходящий (Downstream): Это интерфейс, через который данные, принятые с маршрутизатора с поддержкой мультикастов, отправляются к хостам в групповой мультикаст рассылке.

Игнорировать (Ignore): Режим когда не какие запросы и данные IGMP не пересылаются.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Static Routing

Настройка статической маршрутизации позволяет вам определить маршруты к заданным подсетям со стороны WAN и ЛВС. Маршрутизатор позволяет вручную изменять таблицу маршрутизации. Возможно, задать не более 16 статических маршрутов.

- CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP			
UPnP 🥹					Static	Routing				
SNTP 🥥								7		
SNMP 🥥				Choose a	a connecti	on: ISP	~			
IP Account 🛛 🥹		Ne	w Destin	ation IP:		M	ask: 255	.255.255.0		
Port Forwarding			G	ateway:		Ma	atric: 0			
IP Filters				accway.		1410	sene. o			
LAN Clients										
LAN Isolation				The	Routing T	able is em	pty.			
TR-068 WAN Access O										
Bridge Filters										
Dynamic DNS Client										
IGMP Proxy 🧶										
Static Routing										
Dynamic Routing										
IP QoS										
Shaper In										01
Shaper Out								Арр	IY .	Lancei
Web Access Control										
SSH Access Control										
VPN Access Control										
Save All										

- Выберите подключение (Choose a Connection): Выберите LAN-группу или подключение к провайдеру, для которого будет добавлен статический маршрут к подсети.
- IP адрес назначения (New Destination IP): Адрес подсети или IP-Адрес сетевого устройства.
- Macкa (Mask): Маска сети назначения.
- Шлюз (Gateway): IP-Адрес следующего хопа (маршрутизатора), через который трафик должен быть отправлен в сеть назначения.
- Метрика (Metric): Определяет число хопов между сетевыми устройствами, между которыми передается трафик. Значение 0 означает, что подсеть назначения находится на расстоянии одного хопа от локальной сети источника.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Dynamic Routing

Динамическая маршрутизация позволяет автоматически определять маршруты для WAN и ЛВС подсетей. Динамическая маршрутизация использует протокол RIP для обмена информацией о маршрутах с другими маршрутизаторами в сети. Это поддерживается через оба интерфейса, как WAN так и ЛАН. Любой маршрутизатор с поддержкой RIP производит рассылку, содержащую собственную таблицу маршрутизации каждые 30 секунд. Подобным образом, он принимает через такой же период с других маршрутизаторов и добавляет, удаляет или модифицирует маршруты в своей собственно таблице маршрутизации.

CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP		
UPnP 🥹					Dynami	c Routing			
SNTP 🥥				11 875					
SNMP 🥥				nable RIP	_				
IP Account 🥥			Ч	rotocol: RIP \	2	~			
Port Forwarding			I ∎	nable Passwo	ord				
IP Filters			ш - р	assword:					
LAN Clients			F	assword.					
LAN Isolation				Inter	face	Dire	ction		
TR-068 WAN				LAN 0	aroup 1	Bot	h 🔽		
Bridge Filters	1			ISP		Nor	e 🗸		
Dynamic DNS Client	1								
IGMP Proxy 🥥	1								
Static Routing	1								
Dynamic Routing									
IP QoS									
Shaper In									
Shaper Out								Apply	Cancel
Web Access Control									
SSH Access Control									
VPN Access Control									
Save All									
Log Out	1								

Включение (Enable RIP): Включение/ выключение маршрутизации по протоколу RIP.

Протокол (Protocol): Выберите доступный протокол RIPv1, RIPv2 или RIPv1 совместимый.

Включение Пароля (Enable Password): Опциональное поле. Недоступно на RIPv1 протоколе.

Пароль (Password): Пароль, не более 16 символов.

Направление (Direction): Параметр отвечает за направление распространения информации об изменении таблицы маршрутизации. IN – только прием; ОUT – только рассылка своей таблицы маршрутизации, без приема; Both –

прием и передача на заданном интерфейсе.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

IP QoS (качество услуг Интернет-протокола)

Когда качество обслуживания включено на маршрутизаторе то все устройства, приложения и пользователи становятся конкурентами за полосу пропускания. IP QoS позволяет назначить приоритет в передаче трафика для различных приложений и устройств в сети. Возможно, назначить три уровня качества обслуживания при создании правила. При этом независимо от этих трех правил наивысший приоритет имеет передача голосового трафика.

TCORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STAT	US HE	LP			
UPnP 🧶					IP Q	įo S					
SNTP 🥥			_								
SNMP 🥥				Choose a cor	nection:	ISP		*			
IP Account 🛛 🥥				Low priority	/ weight:	40%	*				
Port Forwarding			N	1edium priority	/ weight:	60%	*				
IP Filters				Enabl	e IPQoS: (
LAN Clients				Truste	ed Mode: (
LAN Isolation		-	-								
TR-068 WAN	Name	Source	Source Port Star	Destination	Destinat Port Sta	tion	Protocol	Driority	Dhy Dort	TOS	Delete
Bridge Filters		Mask	Port End	Mask	Port End	1	TTOCOCOT		i ny i ore	105	Delete
Dynamic DNS Client											
IGMP Proxy 🧶											Add
Static Routing											
Dynamic Routing											
IP QoS											
Shaper In											
Shaper Out									Ap	ply	Cancel
Web Access Control											
SSH Access Control											
VPN Access Control											
Save All											
Log Out											

- Выберите подключение (Choose a Connection): Выберите LAN-группу или подключение к провайдеру, для которого будет добавлено правило качества обслуживания.
- Низкоприоритетное весовое значение (Low priority weight): Установите весовое значение по низкоприоритетной очереди.
- Среднеприоритетное весовое значение (Medium priority weight): Установите весовое значение по среднеприоритетной очереди.
- Включить качество услуг IP (Enable IPQoS): Качество услуг IP включено или отключено для заданного соединения.

Доверительный режим (Trusted Mode): Включен /выключен.

Для настройки правила нажмите кнопку добавить (Add):

-CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP			
UPnP 🥥					IP QoS Ti	raffic Rule				
SNTP 🥥										
SNMP 🥥	Bul	Namo	Г							
IP Account 🛛 🥥	- Ruit	e Name,			_	C -				
Port Forwarding	500	irce IP:				50	urce Net	mask:		
IP Filters	Sou	irce Start P	ort:			So	urce End	d Port:		
LAN Clients	Des	tination IP	: [De	stination	n Netmask		
LAN Isolation	Des	tination St	art Port:			De	stination	n End Port	:	
TR-068 WAN Access			6	TOD		-				
Bridge Filters	Pro	tocol:	-			Ph	ysical Po	ort:	None 🚩	
Dynamic DNS Client	Irat	fic Priority:	L	Low 🚩						
IGMP Proxy 🥥										
Static Routing			(Normal Se	ervice					
Dynamic Routing	тоя	Marking		Maximize relia	ibility uabout	<u>^</u>				
IP QoS				Minimize thro Minimize dela	ugnput Y	~				
Shaper In										
Shaper Out									Apply	Cancel
Web Access Control	-									
SSH Access Control										
VPN Access Control										
Save All										
Log Out	1									

Имя правила (Rule Name): Задайте имя правила QoS.

- **IP-Адрес источника (Source IP):** IP-адрес источника с которого приходит входящий трафик.
- Сетевая маска источника (Source Netmask): Сетевая маска IP-Адреса источника.
- Начальный порт источника (Source Stat Port): Начальный порт, с которого приходит входящий трафик.
- Конечный порт источника (Source End Port): Конечный порт, с которого приходит входящий трафик.
- IP-Адрес назначения (Destination IP): IP-Адрес назначения трафика.
- Сетевая маска назначения (Destination Netmask): Сетевая маска IP-Адреса назначения.
- Начальный порт назначения (Destination Stat Port): Начальный порт, на который передается исходящий трафик.
- Конечный порт назначения (Destination End Port): Конечный порт, на который передается исходящий трафик.
- **Протокол (Protocol):** Протокол включает в себя четыре возможных комбинаций: TCP, UDP, ICMP, и Any.
- Физический порт (Physical Port): возможно три значения: None, Ethernet и USB.
- Приоритет трафика (Traffic Priority): возможно три значения: Low, Medium и High.
- Обычное обслуживание (Normal Service): При активированной опции всем пакетам отвечающим этому правилу применяется значение TOS=0 в заголовке IP пакета.
- Маркировка типом обслуживания (TOS Marking): Возможны следующие типы обслуживания: Minimize monetary cost, Maximize reliability, Maximize throughput, and Minimize delay.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Shaper In

Страница Shaper In позволяет произвести настройку шейпера для входящего трафика.

CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP			
UPnP 🧕					Shap	per In				
SNTP 🧶										
SNMP 🥥		Enable:	T							
IP Account 🛛 🥥		Max Rate	: 230	Khit						
Port Forwarding				Role						
IP Filters		Class List								
LAN Clients		Rate (Khit	H): 0	Ceil (Khit)	: n	Priority: (۵ ۱	lao: none 🔽 🗖	Add	1
LAN Isolation		Noce (NDA	c/.[0	CON (RDIC)						1
Access O										
Bridge Filters										
Dynamic DNS Client										
IGMP Proxy 🥥										
Static Routing										
Dynamic Routing										
IP QoS										
Shaper In								A	poly	Cancel
Shaper Out										
Web Access Control										
SSH Access Control										
VPN Access Control										
Save All										
Log Out										

Включено (Enable): Включен/ выключен. Глобальное состояние Шейпера.

Максимальная скорость (Мах Rate): Ограничение канальной скорости (скорость которую вам предоставляет провайдер).

Параметры класса:

	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP		
UPnP 🥥					Shap	per In			
SNTP 🥹									
SNMP 🧕	Enal	hle: 🗹							
IP Account 🛛 🥹	May	Rate: 230	V	sit					
Port Forwarding				JIC					
IP Filters	Clas	s List:							_
LAN Clients	Sele	<u>ct</u> <u>Rate (Kl</u>	bit) <u>Ceil (</u>	Kbit) Priority	Algo				
LAN Isolation	۲	164	230	0	none 🗧	Delete			
TR-068 WAN Access									_
Bridge Filters	Rate	e (Kbit): 164	L Ce	eil (Kbit): 230	Prio	rity: 0	Algo: sfq	Add 🖌	Change
Dynamic DNS Client	Filter	r List:							
IGMP Proxy 🥥									_
Static Routing				<u>Protocol</u> <u>S</u>	rc IP Dst	IP Src Por	t <u>Dst Port</u>		_
Dynamic Routing	Src I	:P:		Src Po	rt:		Proto:	Add	
IP QoS	Dsti	IP:		Dst Po	rt:				
Shaper In									
Shaper Out								Appl	y Cancel
Web Access Control									
SSH Access Control									
VPN Access Control									
Save All									
Log Out									

Rate – минимальная гарантированная скорость в кбит/с

Ceil – максимальная скорость в кбит/с, если канал имеет запас скорости **Priority** – приоритет, может принимать значения от 0 до 7 включительно, где:

- 0 высокий приоритет
- 7 низкий приоритет

Algo – алгоритм деления полосы пропускания внутри каждого класса для обеспечения равномерного распределения ресурсов отведенной полосы: **none** – не использовать какой-либо алгоритм

- srr (Simple Round Robin) равномерное распределение ресурсов отведенной полосы между ее потребителями
- sfq (Stochastic Fairness Queuing) равномерное распределение ресурсов отведенной полосы между соединениями

Параметры фильтра:

CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	WIRELESS	TOOLS	STATUS	HELP		
UPnP 🧕					Shape	۴In				
SNTP 🧕										
SNMP 🧕										
IP Account 🛛 😕		May R	s; ⊻ sto: 230							
TR-069		MBA K	ace, 250	NDIC						
Port Forwarding		Class I	List:							
IP Filters		Select	Rate (Khit	r) ceil (Khit) Priority A	lao				
LAN Clients		•	164	230		fa De	lete			
LAN Isolation		Š	107	200			1			
TR-068 WAN		0	8	230	7 n	ione <u>De</u>	lete			
Access U Bridge Filters										
Web Filters		Rate (Kbit):	Ceil (Kbit	;); P	riority:	Algo: nor		dd	
Dynamic DNS Client		Filter L	.ist:							
		I —							_	
Static Routing			<u>Prote</u>	ocal <u>Src IP</u>	<u>Dst IP</u> <u>Src</u>	Port <u>Dst R</u>	Port			
Dynamic Pouting			icmp	0	D 0	0	Dele	te		
Shaner In			udp	0	D 0	53	Dele	te		
Shaper Out			tep	0	D O	80:8	1 Dele	te		
Web Access Control		I —								
SSH Access Control		Src IP:		Sr	c Port:	F	Proto:	Add	. I.	
VDN Access Control		Det ID		n	t Port			naa		
TH HELESS CONTON		DSCIP	-1	03	eroreg	_				
Save All								4	<u>Apply</u>	Cancel
Log Dut										

Src IP – адрес источника, формы записи:

0 – любой адрес

ір – точный адрес, например: 192.168.1.2

ip/len - IP адрес сети в нотации CIDR, через / указывается длина маски подсети, например: 192.168.1.0/24

Dst IP – адрес назначения, форма записи аналогична Src IP.

Src Port – порт источника, формы записи:

0 – любой порт

portid – точный номер порта, например: 21

portid_from:portid_to – диапазон портов, например: 1000:2000

р2р сервисы (синоним - описание):

edk - eDonkey/eMule/Overnet

dc - Direct Connect

kazaa – KaZaA

gnu – Gnutella

bit – BitTorrent

apple – AppleJuice

winmx – WinMX

```
soul – SoulSeek
ares - Ares
ipp2p – все перечисленные сервисы, автоматическое определение
Dst port - порт назначения, форма записи аналогична Src Port.
Proto – протокол, формы записи:
0 – любой протокол
id или proto – номер или имя протокола:
1 – icmp
6 – tcp
17 – udp
```

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Shaper Out

Страница Shaper Out позволяет произвести настройку шейпера для исходящего трафика.

-	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP			
UPnP 🥥					Shap	er Out				
SNTP 🧕										
SNMP 🥥		Enable:								
IP Account 🛛 🥥		Max Rate	: 0	Khit						
Port Forwarding		Ola an Lint								
IP Filters		Class List	:							
LAN Clients		Rate (Kbit	:): O	Ceil (Kbit);	0	Priority: 0) A	lao: none 🔽 🗖	Add	
LAN Isolation										
Access										
Bridge Filters										
Dynamic DNS Client										
IGMP Proxy 🥥										
Static Routing										
Dynamic Routing										
IP QoS										
Shaper In								Ap	ply	Cancel
Shaper Out										
Web Access Control										
SSH Access Control										
Save All										
Log Out										

Описание полей и настройка шейпера для исходящего трафика производится аналогично настройке шейпера для входящего трафика.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Web Access Control

Контроль доступа WWW, позволяет вам настроить подключение к

маршрутизатору через HTTP протокол со стороны Интернет.



Включение (Enable): Включает/ выключает возможность удаленного подключения к маршрутизатору с использованием Веб браузера.

- Выберите подключение (Choose a Connection): Выберите подключение к провайдеру, через которое будет осуществляться внешние подключения к маршрутизатору.
- **IP-Адрес удаленного хоста (Remote Host IP):** IP-Адрес удаленного хоста для которого разрешено удаленное подключение.

Маска подсети (Remote Netmask): Введите маску подсети удаленного хоста.

Порт перенаправления (Redirect Port): Вы можете ввести любое значений номера внешнего порта для повышения секретности, заданны порт будет автоматически перенаправлен на 80 порт внутри маршрутизатора.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

SSH Access Control

Контроль доступа SSH, позволяет вам настроить подключение к маршрутизатору через SSH протокол со стороны Интернет.

CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP			
UPnP 🥥					SSH Acce	ss Control				
SNTP 🥥										
SNMP 🧶					Epoble					
IP Account 🛛 🥥				Choose a c	opportion			~		
Port Forwarding				CHOOSE a C	onneccion					
IP Filters				Remot	te Host IP	: 0.0.0.0				
LAN Clients				Remote	Netmask	: 255.255.2	255.255			
LAN Isolation										
TR-068 WAN										
Bridge Filters										
Dynamic DNS Client										
IGMP Proxy 🧶										
Static Routing										
Dynamic Routing										
IP QoS										
Shaper In										<u> </u>
Shaper Out									Apply	Cancel
Web Access Control										
SSH Access Control										
VPN Access Control										
Save All										
Log Out										

Включение (Enable): Включает/ выключает возможность удаленного подключения к маршрутизатору с использованием SSH консоли.

- **Выберите подключение (Choose a Connection):** Выберите подключение к провайдеру, через которое будет осуществляться внешние подключения к маршрутизатору.
- **IP-Адрес удаленного хоста (Remote Host IP):** IP-Адрес удаленного хоста для которого разрешено удаленное подключение.
- Маска подсети (Remote Netmask): Введите маску подсети удаленного хоста.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

VPN Access Control

Контроль доступа VPN, позволяет вам настроить подключение к маршрутизатору через VPN протокол со стороны Интернет.

Control			
	~		
255.255			
		Apply	Cancel
	255.255	Control	Control 255.255 Apply

- **Включение (Enable):** Включает/ выключает возможность удаленного подключения к маршрутизатору с использованием VPN PPP поверх SSL протокола.
- **Выберите подключение (Choose a Connection):** Выберите подключение к провайдеру, через которое будет осуществляться внешние подключения к маршрутизатору.
- **IP-Адрес удаленного хоста (Remote Host IP):** IP-Адрес удаленного хоста для которого разрешено удаленное подключение.

Маска подсети (Remote Netmask): Введите маску подсети удаленного хоста.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Tools

- CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVAN	NCED	TOOLS	STATUS	HELP		
System Commands						Τα	ols			
Remote Log	The Tool:	s section alle remote log	ows you to information	save the	e configu n Ping a	uration, re	start the ga	iteway, up	date the gatewa	y firmware, setup
User Management										
Update Gateway		;	System Con	nmands	Save th	ne current	: configuratio	on, Resta	rt the gateway	
Ping Test			Remote Loc	1						
Piodem rest		-	Jser Manag	, ement	Config	ure User I	Name and p	assword.		
Save All		-	- Jpdate Gat	eway	Upgrad	le the Gai	eway Firmw	are.		
Log Out		-	Ping Test		Run a	Ping Test				
		-	nodem Tes	t	Check is prop	whether t erly conn	he Modem v ected to the	vith a spe Network.	cific Connection	

Раздел «Сервис» (Tools) позволяет вам сохранить конфигурацию, перезапустить маршрутизатор, обновить программное обеспечение маршрутизатора, произвести изменение авторизационных данных администратора, включить удаленное логирование, а также провести ping-тест и модем-тест.

System Commands

Системные команды (System Commands) позволят вам выполнять основные системные операции. Нажмите на кнопку, чтобы выполнить команду.

- FCDRP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP						
System Commands					System C	ommands							
Remote Log	Syst	em Comma	nds allow y	ou to carry out	basic syste	em actions.	Press the	: button to execute a command.					
User Management													
Update Gateway													
Ping Test				Pre	ess this but	ton in order	to perma	anently save the					
Modem Test		Save All Gatewaw Will remet back to the orregional saved and Gatewaw Will remet back to the orregional saved											
				Gar	teway will n figuration.	evert back t	o the pre-	viously saved					
Save All					ingalation								
Log Out			Restar	Us sau the NO rec	e this butto ved your co previously TE: Connect connect afte	on to restart infigurations i saved conf ctivity to the er the unit re	the syste ;, the Gat iguration : unit will l aboots.	em. If you have not eway will revert back to upon restarting. be lost. You can					
		Re	store Def	Us aults NO rec	e this butto TE: Connec connect afte	on to restore ctivity to the er the unit re	: factory c : unit will l eboots.	lefault configuration. be lost. You can					

Сохранить настройки (Save All): сохраняет настройки в энергонезависимой

памяти модема

Перезагрузка (Restart): перезагружает модем. Все несохраненные настройки будут утеряны!

Восстановление заводских настроек (Restore Defaults): сбрасывает все настройки модема на заводские.

Remote Log

Позволяет сохранять лог событий модема на удаленном компьютере.

CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP			
System Commands				Ren	note Log - I	Router Setti	ng s			
Remote Log			Г							
User Management					Log	Level				
Update Gateway				L	og Level:	Notice	*			
Ping Test					_					
Modem Test				Add an IP A	ddress:			Add		
					_					
Save All			Select a	logging dest	ination:	None 🚩		Delete		
Log Out										
									ñooly -	Cancel
									мррту	cancer

Уровень логирования (Log Level): Укажите уровень событий для помещения в лог.

Введите IP-Адрес (Add an IP Address): Добавьте адрес компьютера.

Выберите сервер логирование (Select a logging destination): укажите, на какой адрес отправлять лог.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

User Management

Диспетчер пользователя предназначен для изменения имени пользователя и пароля.

CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP	
System Commands					User Mar	nagement		
Remote Log			User M	anagement is i	used to cha	ange your U:	ser Name	or Password.
User Management								
Update Gateway				U	ser Name	: Admin		
Ping Test				F	assword	:		
Modem Test				Confirmed R	assword	:		
				īdle	Timeout	. 30	minuto	-
Save All				1010	, miloode	. 00	Innuce	->
Log Out								
								Apply Capcel
								Apply Caller

Имя пользователя (User Name): По умолчанию 'Admin' (администратор).

Пароль (Password): По умолчанию 'Admin' (администратор).

Подтверждение пароля (Confirmed Password): Введите подтверждение пароля при изменении.

Отключение по бездействию (Idle Timeout): По умолчанию время отключения пользователя от ВЕБ-интерфейса по бездействию составляет 30 минут.

Применить (Apply): щелкните Применить (Apply) для сохранения изменений.

Update Gateway

Чтобы обновить программное обеспечение маршрутизатора, выберите файл обновления (Ядро/Файловая система) (Kernel/ File system) или Конфигурационный файл (Configuration file) в окне Выберите файл (Select a File), а затем щелкните по кнопке Обновить шлюз (Update Gateway).

В дополнении вы можете выгрузить конфигурационный файл из системы, щелкнув по кнопке Получи конфигурацию (Get Configuration).

-	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP						
System Commands Remote Log User Management	To update then click clicking Gi	Update Gateway To update your gateway firmware, choose an updated firmware image or configuration file in "Select a File", and then click the Update Gateway button. Additionally, you may download your configuration file from the system by clicking Get Configuration.											
Update Gateway Ping Test Modem Test	-	S	elect a Fil	le: (Max file si Firmware I image with	ze 3.5 MB image car n or witho) 1 be the cor ut digital si	Brc mbined s ignature	wse single					
Save All Log Out	-	Update Gateway The system will be restarted automatically, after the Filesystem image is successfully updated. You will need to reconnect again to configure your setup. <u>Get Configuration</u> The system will give the configuration file only if it was earlier saved by pressing "SaveAll" in System Command Menu.											
	Status:			Non	9								

Ping-тест

Packet Internet Groper (отправитель пакетов Интернет) является протоколом, отправляющим ICMP-эхо-запросы (протокола управляющих сообщений в сети Интернет) для проверки доступности удаленного хоста.



Modem Test

Этот тест используется для проверки правильности соединения модема с сетью. Этот тест выполняется в течение нескольких секунд. Для выполнения теста выберите свое соединение из списка и нажмите кнопку **Тест (Test).**

CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP	
System Commands Remote Log	This test	can be usec to complete.	l to check (To perfor	whether your M m the test, sel	Mode odem is pr ect your co	m Test operly conne nnection fror	ected to t m the list	he Network. This test may take a few and press the Test button.
User Management Update Gateway Ping Test				<u>C</u> () is	: <u>onnectior</u> ;p	<u>Type VP</u> pppoe O	<u>I:VCI</u> 1:35	
Modem Test Save All				Т	est Type:	F4 End 💙		Test
Log Out	-			Modem Test	: Result: N	lo test is rur	nning	

Примечание: Не все оборудование провайдеров поддерживают данное тестирование, уточняйте в службе поддержки вашего провайдера.

Status

Раздел «Состояние» (Status) позволяет контролировать Состояние/Статистику (Status/Statistics) различных соединений и интерфейсов.

- FCCA-F	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP						
Network Statistics		Status											
Connection Status	The Stati	us section al	lows you to	view the Statu	s/Statistics	s of different	t connecti	ons and interfaces.					
DDNS Update Status													
DHCP Clients			Network St	atistics View Ethe	the Statis net/USB/I	aces -							
Modem Status			Connection	Status View	the Statu	ons.							
Product Information			DDNS Upda	ite Status Viev	the status	s of Dynamic	: DNS die						
IP Account			DHCP Clien	te Vieu	the list of								
System Log		-	oner enen	View	the Statu	s and Statist	ice of you	ur broadband					
Log Out		1	Modem Sta	tus (DS	.) connection.								
			Product In	formation View	the Produ	oftware Versions.							
		:	System Log) Viev	the Log n								
	1												

Network Statistics

На странице «Статистика сети Ethernet» (Ethernet Network Statistics) отображается статистика соединения Ethernet. На странице «Статистика сети DSL (цифровая абонентская линия)» (DSL Network Statistics) отображается статистика соединения DSL. На странице «Статистика USB подключения» (USB Network Statistics) отображается статистика соединения по USB подключению.

- FCCAP	HOME WIZARD SETUP ADVANCED TOOLS STATUS HELP
Network Statistics	Network Statistics
Connection Status	Choose an interface to view your network statistics:
DDNS Update Status	Ethernet O USB O DSL
DHCP Clients	Transmit
Modem Status	Good Tx Frames 1090 Good Tx Broadcast Frames 1
Product Information	Good Tx Multicast Frames 0
IP Account	Tx Total Bytes 930191 Collisions 0
System Log	Error Frames 89
Log Out	Carrier Sense Errors U Receive
	Good Rx Frames1319Good Rx Broadcast Frames35Good Rx Multicast Frames648Rx Total Bytes291123CRC Errors0Undersized Frames0Overruns0
	Refresh

CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP		
Network Statistics					Network	Statistics			
Connection Status	Choose	an interfac	ce to view	your networ O Etherne	k statistic et 💿	s: USB () dsl		
DHCP Clients Modem Status Product Information IP Account System Log Log Out				Transmit Good 1 Good 1 Tx Tota Receive Good F Good F Good F	X Frames X Broadc: X Multica: al Bytes X Frames X Broadc X Multica:	ast Frames st Frames ast Frames st Frames	562 100 703 6712 616 22 8	22	
				Rx Tot	al Bytes		6699	9 Re	fresh

	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP				
Network Statistics					Network	Statistics					
Connection Status	Choose	Choose an interface to view your network statistics:									
DDNS Update Status		O Ethernet O USB 💿 DSL									
DHCP Clients				Trans	smit						
Modem Status				T	X PDUs		0				
Product Information				ו ד	x Total By 'x Total Er	res ror Counts	: 0				
IP Account				Recei	ve						
System Log	1			F	Rx PDUs		0				
Log Out				h F	kx Total By Rx Total Er	ytes rror Counts	U 5 O				
-							-				
	<u> </u>							Define sh			
								Reffesh			

Connection Status

На странице «Состояние соединения» (Connection Status) отображаются состояния всех подключений к провайдеру настроенные в маршрутизаторе.

CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP		
Network Statistics					Connection	ı Status (1)			
Connection Status DDNS Update Status DHCP Clients Modem Status Product Information IP Account System Log Log Out		Descri	ption Ty	<u>pe IP</u> ipoe N/A	State Not Connec	<u>Onlin</u> (ted 0	<u>e Disc</u> i DSL	onnect Reason Line is Disconnecte	d
									Refresh

Соединение типа Bridge всегда имеет статус Not Connected

DDNS Update Status

На странице DDNS-статистики Вы можете просмотреть состояние работы службы DDNS.



DHCP Clients

На странице «DHCP-клиенты» (протокола динамической конфигурации хоста) (DHCP Clients) отображаются MAC-адрес, IP-адрес, имя хоста и срок аренды.



Modem Status

На странице «Состояние модема» (Modem Status) отображается состояние модема и статистика DSL (цифровой абонентской линии).



Product Information

На странице «Информация о продукте» (Product Information) отображается информация о продукте и версиях программного обеспечения.

- CORP	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP				
Network Statistics		Product Information									
Connection Status		Product Information									
DDNS Update Status			Mode	el Number	Sprint	er@ADSL l	AN122				
DHCP Clients			HWF	Revision	Unknown						
Modem Status			Seria LISB I	I Number PID	0x6060						
Product Information	USB VID				0x0451						
IP Account	Ethernet MAC				00:14:2B:08:E7:15						
System Log			DSL [Default MAC							
Log Out			Fofte	NAC Version	- 00.1-	r.20.00.E/	. 17				
			5010	vare version:							
			Acorp	o Firmware	V.2.0	4.RU.01052	2008				
			Gate	way Drivor	3.7.1	3					
				ATM Driver 7.05.01.00							
			DSLI	Datanumn	7.05.	11.00 Anne	хA				
			SAR F	HAL	01.07	.2c					
			PDSP	Firmware	0.54						
			Boot	Loader	1.4.0	4					

IP Account

На странице IP Account отображается информация об объеме данных, переданных с каждого IP-адреса.

	HOME	WIZARD SETUP	ADVANCED T	OOLS Status	HELP	
Network Statistics			IP	Account Statistic		
Connection Status						
DUNS Update status		IP Address	Upload (bytes)	Download (bytes) Last time	e data transfered
DHCP Clients		192.168.1.0	23.123.975.048	4.166.180.788	3	Os
Modem Status		192.168.1.2	9.453.750.809	2.799.742.710)	Os
Touch Status		192.168.1.3	13.6/0.219.210	1.366.438.078	6	Os
Product Information		192.168.1.6	56	()	4d 10h 3m 10s
IP Account		192.168.1.9	224	()	14d Oh 19m 8s
IT Account		192.168.1.10	400	()	2d 17h 45m 39s
System Log		192.168.1.12	2.228	()	14d 8h 58m 33s
WDS Report		192.168.1.19	93	()	12d 1h 26m 55s
		192.168.1.20	186	()	16h 24m 16s
Log Out		192.168.1.22	93	()	11d 4h 16m 55s
		192.168.1.66	91	()	9d 4h 53m 32s
		192.168.1.10	748	()	5d 9h 42m 44s
		192.168.1.10	L 819	()	4d 15h 46m 50s
		192.168.1.22	2 91	(0	10d 1h 44m 22s

System Log

На странице «Системный журнал» (System Log) показаны события, инициированные системой.

Network Statistics System Log Connection Status		HOME WIZARD SETUP ADVANCED TOOLS STATUS HELP
DNNS Update Status DHCP Clients Middem Status Product Information Ian 112:00:10 dfgmgr(sar): amPingLinterval(20)(20) Ian 112:00:10 dfgmgr(resolver): stat successfull for /etc/resolv.conf. Jan 112:00:10 dfgmgr(resolver): Resolver Polling Timer Started succesfully. Jan 112:00:11 dfgmgr(labridge0): Bridge Created: br0 Jan 112:00:12 dfgmgr(labridge0): Bridge Interface Added: eth0 Jan 112:00:13 dfgmgr(labridge0): Bridge Interface Added: usb0 Jan 112:00:13 dfgmgr(labridge0): Bridge Interface Added: usb0 Jan 112:00:13 dfgmgr(labridge0): Bridge Interface Added: usb0 Jan 112:00:13 dfgmgr(pppoe-105): Valid Configuration Tree Jan 113:18:03 dfgmgr(pppoe-105): PPPoE Apply Transation Jan 113:18:03 dfgmgr(pppoe-105): PPPoE Apply Transation Jan 113:18:03 dfgmgr(pppoe-105): PPPoE Apple Code = 1	Network Statistics Connection Status DDNS Update Status DHCP Clients Modem Status Product Information IP Account System Log Log Out	HOME WUZARD SETUP ADVANCED TOOLS STATUS HELP System Log

Help

В данном разделе вы найдете справочные материалы (на английском языке) по Брандмауэру (Firewall), Мостовым фильтрам (Bridge Filters), клиентам ЛВС (LAN Clients), PPP-соединению (PPP Connection), универсальному устройству Plug & Play (UPnP) и динамической маршрутизации (RIP Help).

	HOME	WIZARD	SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	HELP	
Log Out					Н	elp		
	This secti	ion takes yo	u to differe	ent Help Sectior	ns for Firew	all, Bridge F	ïlters, LAM	1 Clients and PPP Connection.
			<u>Firewa</u>	<u>II</u>	Help f Contro	or Port Forwa ol, and Adva	cess Irity.	
			<u>Bridge</u>	Filters	Help s	ection for Br	rs.	
			,					
			LAN Gr	oup Configurat	ion Help s Group	ection for Co s with static	I LAN :s,	
	PPP Connection Help for establishing a PPP Connection.							
			<u>UPnP</u>		Help p	ages for UP	nP.	
			<u>RIP He</u>	<u>slp</u>	Help s Inform	ection for RI nation Proto	ng	