Connessione in cascata di un Router Linksys ad un altro Router Linksys Prodotto

Domanda

Come devo connettere il mio router Linksys a un altro router? Parole chiavi

Risposta

NOTA: Prima di connettere un router Linksys ad un altro, verificare che gli indirizzi IP di entrambi i router siano diversi. Questo requisito è obbligatorio, giacché ambidue i router possono essere configurati nello stesso indirizzo IP di default. Se tutti e due i router hanno lo stesso indirizzo IP, va cambiato l'indirizzo IP del secondo router Linksys, per evitare qualsiasi guaio.

Ci sono due modi di collocare un router Linksys in cascata ad altro router Linksys:

- 1. Connettando una delle porte Ethernet del secondo router Linksys a una delle porte Ethernet del router Linksys principale.
- 2. Connettando una delle porte Ethernet del secondo router Linksys a una delle porte di Internet del router Linksys principale.

Connettendo la porta Ethernet del secondo router alla porta Ethernet del router principale, i computer connessi ad entrambi i router saranno nello stesso segmento LAN IP. Questo consentirà la condivisione delle risorse di rete nella rete. Per istruzioni, cliccare <u>qui</u>.

Connettendo la porta di Internet del secondo router alla porta Ethernet del router principale, sarà più facile identificare il router al quale sono connessi i computer, perché avranno diversi segmenti LAN IP. Per istruzioni, cliccare <u>qui</u>.

NOTA: Prima di configurare il secondo router, verificare che non sia collegato al router principale dove è connesso il modem a banda larga. Attenersi alle seguenti indicazioni:

Collocare in cascata un Router WRV54G a un Router Linksys (LAN-LAN)

Per collocare un router in cascata a un router Linksys, si devono eseguire questi due passi:

- 1. Connettere un computer al Router
- 2. Configurare il Router con una connessione LAN-a-LAN

Connettere il Computer al Router

NOTA: Questo articolo assume che si è già in possesso di un router Linksys operativo.

Passo 1:

Spegnere il computer e collegarlo a qualsiasi delle porte numerate della parte posteriore del router.



Passo 2:

Collegare l'adattatore di energia provvisto nel router Linksys.



Configurare il Router con una connessione LAN-a-LAN

Passo 1:

Accedere alla pagina web di configurazione del router. Per istruzioni, cliccare <u>qui</u>.

Passo 2:

Quando appare la pagina web di configurazione del router, cercare **Local IP Address (Indirizzo IP Locale)** e cambiarlo in "192.168.1.2" per evitare dei guai con l'indirizzo IP.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.							
Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications a Gaming	& Administration	Status
	Basic Setup	DDNS	MAC Address	Clone	Advanced Routing	Hot Spot	
Internet Setup Internet Connection Type Optional Settings (required by some ISPs)	P A IP A Hos	tomatic Configura Address: 0.0.0.0 st Name: nain Name:	ation - DHCP 💌 linksys linksys]	Internet Connection may choose from Configuration - DH PPPOE or PPTP. Ple with your Internet Provider to verify connection you w	n Type: You Automatic ICP, Static IP, ease check Service which type of vill need to use.
Network Setup Gateway IP	MTU MTU Loc Suk	J: J Size : :al IP Address: onet Mask:	 Manual 1492 192. 168 255. 255 	Auto		Cambiare il Local IP Address (Indirizzo II Locale) in "192.168.1.2", nell'apposito campo.	eris /ork by this autt value /vhat this

Passo 3:

Quando si apre la pagina web di configurazione, cercare DHCP Server e selezionare Disable (Disattivare).

Network Setup Router IP Network Address Server Settings (DHCP)	Local IP Address : Subnet Mask : DHCP Server : Starting IP	192.168.1 .2 255.255.255.0 ▼ C Enable Disable 192.168.1.100	Configurare DF Server in Disa (Disattivare	Local IP Address: This is the address of the router. Subnet Mask: This is the iet mask of the router. HCP able >) P Server: Allows the
	Maximum Number of DHCP Users : Client Lease Time : Static DNS 1: Static DNS 2: Static DNS 3: WINS :	50 0 minutes (0 means one 4 .2 .4 .4 0 .0 .0 .0 0 .0 .0 .0 0 .0 .0 .0 0 .0 .0 .0 0 .0 .0 .0	day)	router to manage your IP addresses. Starting IP Address: The address you would like to start with. Maximum number of DHCP Users: You may limit the number of addresses your router hands out. More
Time Setting	Time Zone : [(GMT-08:00) Pa I Automatically ad	acific Time (USA & Canada djust clock for daylight saving ch) 🔽	Time Setting: Choose the time zone you are in. The router can also adjust automatically for daylight savings time.
		Save Settings	Cancel Changes	authu

Passo 4:

Cliccare Save Settings (Salvare Configurazioni).

Passo 5:

Cliccare Advanced Routing (Routing Avanzato) e cambiare Operation Mode (Modo Operativo) in Router.

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.									
Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Status		
	Basic Set	tup	DDNS	MAC Addre	ss Clone 🛛 📋	Advanced Routing			
Advanced Routing Operating Mode	Route	er E	Cambiare O Mode (I Operativo)	peration Modo in Router	CI R	iccare Advanced couting (Routing Avanzato)	e: If the router ternet xt Gateway router exists		
Dynamic Kouting	RIP:	Di	sabled 💌	1	_	on your network mode.	, select Router		
Static Routing	Select s	et number:	0 -	Delete This	Entry	Select Set Nurr the unique route may set up to 20	iber: This is number, you routes.		
	Enter Ro	oute Name:				Route Name: Er	nter the name		
	Destinat	tion LAN IP : 0	. 0 . 0 .	. 0 . 0 . 0			you would like to assign to this route.		
	Subnet	Mask : 0	. 0 . 0 .	0		Destination LA	N IP: This is the		
	Default	Gateway:	. 0 . 0 .	0		like to assign the	nich you would static route.		
	Interfac	e: L	AN & Wireless	•		Subnet Mask: [Determines the		
		Show Routing	Table			host and the net More	work portion.		

Passo 6:



Passo 7:

Collegare un cavo di rete Ethernet standard a una delle porte Ethernet numerate del router principale, dove è connesso il modem a banda larga. Collegare poi l'altra estremità del cavo Ethernet alla porta Ethernet del router appena configurato.



Collocare in cascata un Router WRV54G con un Router Linksys (Internet-LAN)

Per collocare un router in cascata con un router Linksys, attenersi ai seguenti due passi:

- 1. Connettere un computer al Router
- 2. Configurare il Router con una connessione Internet-a-LAN

Connettere un Computer al Router

NOTA: Questo articolo assume che possiede già un router Linksys operativo.

Passo 1:

Spegnere il PC e collegarlo a qualsiasi delle porte numerate della parte posteriore del router WRV54G.



Passo 2:

Collegare l'adattatore di energia provvisto nel router Linksys.



Configurare il Router con una connessione Internet-a-LAN

Passo 1:

Accedere alla pagina web di configurazione del router. Per istruzioni, cliccare <u>qui</u>.

Passo 2:

Quando appare la pagina web di configurazione del router, cercare **Local IP Address (Indirizzo IP Locale)** e cambiarlo in "192.168.2.1" nell'apposito campo.

LINKSYS® A Division of Cisco Systems, Inc.							
Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restrictions	Applications Gaming	& Administration	Status
	Basic Setup	DDNS	MAC Address	s Clone	Advanced Routing	Hot Spot	
Internet Setup Internet Connection Type	Au IP A	tomatic Configur Address: 0.0.0.0	ation - DHCP 🔽]		Internet Connect may choose from Configuration - D PPPoE or PPTP. F with your Interne Provider to verify	ion Type: You n Automatic HCP, Static IP, Vease check st Service
Optional Settings (required by some ISPs)	Ho: Dor	st Name: nain Name:	linksys linksys	○ Auto]	connection you v	will need to use.
	MTI	J. J.Size :	1492	- Marco			
Network Setup Gateway IP	Loc	al IP Address:	192.168 255.255	. <u>1</u> . 2 . 255 . 0		Cambiare il Local IP Address (Indirizzo I Locale) in "192.168.2.1", nell'apposito campo	er is (P /ork by this autt value what this

Passo 3:

Cliccare Save Settings (Salvare Configurazioni).

Passo 4:

Collegare un cavo di rete Ethernet standard a una delle porte Ethernet numerate del router principale, dove è connesso il modem a banda larga. Collegare poi l'altra estremità del cavo Ethernet alla porta Ethernet del router appena configurato.



© 2006 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.