Collegamento (a cascata) di un Router Linksys ad un altro Router Linksys Prodotto

Domanda

Come collego il mio router Linksys ad un altro router? Parole chiavi

Risposta

NOTA: Prima di collegare un Router Linksys ad un altro assicurarsi che entrambi abbiano differenti IP Address. Ciò è fondamentale perché i due router potrebbero essere impostati con lo stesso IP address di default. Se entrambi i router hanno lo stesso IP Address, dovrete cambiare l'IP Address del secondo router Linksys per prevenire qualsiasi conflitto.

Ci sono due modi di collegare (a cascata) un router Linksys ad un altro router Linksys:

- 1. Collegando una delle porte Ethernet del secondo router Linksys ad una delle porte Ethernet del router principale Linksys.
- 2. Collegando una delle porte Ethernet del secondo router Linksys alla porta Internet del router principale Linksys.

Col collegamento della porta Ethernet del secondo router alla porta Ethernet del router principale, i computer connessi ad entrambi i router saranno nello stesso segmento LAN IP. Ciò consentirà la condivisione delle risorse di rete entro la rete. Per istruzioni, cliccare <u>qui</u>.

Col collegamento della porta Internet del secondo router alla porta Ethernet del router principale, sarà più facile identificare a quale ruoter sono connessi i computer dato che avranno diversi segmenti LAN IP. Per istruzioni, cliccare <u>qui</u>.

NOTA: Prima di configurare il secondo router, assicurarsi che questo **NON** sia collegato al router principale, presso il quale è collegato il modem a banda larga. Quindi seguire queste istruzione

Collegamento dispositivi

NOTA: Questo articolo presuppone che voi abbiate già azionato il router principale Linksys.

Passo 1:

Spegnere il computer e collegarlo ad una qualsiasi delle porte numerate sul retro del router.







Cambio di LAN IP Address (Indirizzo IP LAN) di altro Router

Passo 1:

Accedere alla pagina web di setup del router. Per istruzioni cliccare qui .

Passo 2:

Quando appare la pagina web di setup del router, cercare IP Address (indirizzo IP) e cambiarlo in "192.168.1.2."

LINKSYS® A Division of Cisco Systems, Inc.								
Setup	Setup	Wireless	Security	Access Restriction	Applications s Gaming	s & _ A	Administration	Status
	Basic Setup	DDNS	MAC Addres	s Clone	Advanced Routing	Hot	Spot	
Internet Setup Internet Connection Type	Au	tomatic Configur	ation - DHCP 🔽	1			Internet Connecti	ion Type: You
	IP A	Address: 0.0.0.0				_	Configuration - D PPPoE or PPTP. P with your Interne	HCP, Static IP, Mease check t Service
Optional Settings (required by some ISPs)	Hos	st Name:	linksys				Provider to verify connection you v	y which type of will need to use.
	Dor	nain Name:	linksys			_		
	MT	U:	 Manual 	🔿 Auto				
	MTU	U Size :	1492					
Network Setup Gateway IP	Loc	al IP Address:	192.168	. 1 . 2		Camb Loca locale	iare il IP Adi al (Indirizzo e) in "192.16	dress 5 IP 8.1.2"
	Suk	onet Mask:	255 . 255	. 255 . 0		nel	campo stabil	lito.

Passo 3:

Quando si apre la pagina web di setup, cercare DHCP Server e cliccare Disable (disabilita).

Network Setup Router IP	Local IP Address : [Subnet Mask : [192.168.1.2 255.255.255.0		Local IP Address: This is the address of the router.
Network Address Server Settings (DHCP)	DHCP Server : Starting IP Address : Maximum Number of DHCP Users : Client Lease Time : Static DNS 1: Static DNS 1: Static DNS 2: Static DNS 3: WINS :	Enable Disable 192.168.1. 100 50 minutes (0 means on 4 .2 .4 .4 0 .0 .0 .0 0 .0 .0 .0 0 .0 .0 .0 0 .0 .0 .0	Impostare D Server in Dis (disabilita	HCP sable a). P Server: Allows the router to manage your IP addresses. Starting IP Address: The address you would like to start with. Maximum number of DHCP Users: You may limit the number of addresses your router hands out.
Time Setting	Time Zone : (GMT-08:00) Pac I Automatically adj	cific Time (USA & Canad ust clock for daylight saving c	a) 💌 hanges	Time Setting: Choose the time zone you are in. The router can also adjust automatically for daylight savings time.
		Save Settings	Cancel Changes	مىنا أنسىنا انب

Passo 4:



Passo 5:

Cliccare Advanced Routing (routing avanzato) e selezionare Router in Operating Mode (Modalità operativa).

Setup	Setup Wire	less Security	Access Restrictions	Applications & Gaming	Administration	Stat
	Basic Setup	DDNS	MAC Addres:	Clone III	Advanced Routing	
Advanced Rotting Operating Mode	Router	Cambi Mod operat	are Operating le (modalità liva) in Router	Clia	ccare Advanced outing (routing avanzato).	ethe let titer for e rect
bynamic Rouding	IMP.	Disabled	1		mode.	
Static Routing	Select set number	er: 10 💌	Delete This 8	Entry	Select Set Numb the unique route n may set up to 20 r	umber outes
	Enter Route Nam	e:			Route Name: Ent	er the r
	Destination LAN	IP: 0.0.0	. 0		you would like to a route.	issign
	Subpet Mask	0.0.0	. 0		Destination LAN	IP: Th
	Grant and and a				the second se	
	Default Gateway	r 0.0.0	0		remote host to wh like to assign the s	ich you tatic ro



Passo 6:



Passo 7:

Collegare una cavo standard Ethernet di rete ad una delle porte Ethernet numerate nel router principale, dove il modem a banda larga è collegato. Quindi, collegare l'altro capo del cavo Ethernet alla porta Ethernet del router che avete appena configurato.



Collegamento (a cascata) di un Router Linksys ad altro Router Linksys (Internet-LAN)

Passo 1:

Accedere alla pagina web di setup del router. Per istruzioni, cliccare qui.

Passo 2:

Quando appare la pagina web di setup del router, cercate l'IP Address (indirizzo IP) locale e cambiatelo in "192.168.2.1."

LINKSYS [®] A Division of Cisco Systems, Inc.							
Setup				Access	Applications		Chatura
	Setup Basic Set	Wireless	DDNS	Restrictions	& Gaming	Administration	Status
Internet Setup Internet Connection Type Optional Settings (required by some ISPs)	Auto Router Host N Domain MTU : Size :	matic Config Name: [ame: [n Name: [7	uration - DHCP VRT54G Auto			Automatic Cor DHCP: This setti commonly used operators. Host Name: En name provided to Domain Name: domain name pro ISP. More	nfiguration - ing is most by Cable ter the host by your ISP. Enter the ovided by your
Network Setup Router IP	Local I Subne	PAddress: 1 tMask: 7	.92.168.2 255.255.255.	.1	Cambiare Address Lo 192.168	I'IP al IP Addre Ical in ress of the r .2.1	i ss: This is the outer. This is the



Passo 3:



Passo 4:

Collegare un cavo standard Ethernet di rete ad una delle porte numerate Ethernet del router principale, dove è collegato il modem a banda larga. Quindi collegare l'altro capo del cavo Ethernet alla porta Internet del router che avete appena configurato.



© 2006 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.